

SX914 デジタル プロジェクタ 取扱説明書

# 目次


高地での操作38
音量調整39
テストパターンの使い方 40 教育テンプレートの使い方 40
プロジェクタの終了41
直接電源オフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メンテナンス 53
プロジェクタのお手入れ 53
ランプについて54
トラブルシュー
ティング 60
仕様 61
プロジェクタの仕様6I
グロジェグダの位禄61 外形寸法62
天井取り付け62
タイミングチャート 63
保証と著作権に
ついて67

## 安全にお使いいただくために

お使いのプロジェクタは、情報テクノロジ機器の最新の安全規格に適合するように設計され、テストされています。ただし、本装置を安全にご使用いただくために、このガイドおよび装置のマークに記載されている指示に従ってください。

### 安全にお使いいただくために

プロジェクタを操作する前に、このユーザーガイドをお読みください。またいつでも参照できるように、手の届く場所に保管しておいてください。



2. **動作中は、プロジェクタのレンズを覗き込まないでください。**光線が強力なので、視力障害を引き起こす恐れがあります。




3. 点検修理については、認定サービ ス担当者にお問い合わせください。



 プロジェクタのランプをオンにするときは、必ずレンズシャッター (ある場合)を開くか、レンズキャップ(ある場合)を取り外してください。



5. 国によっては、電源電圧が一定していない場合もあります。プロジェクタは、電源が ACI00 ~ 240V の電圧範囲のときに安全に作動するように設計されていが、停電や±10V のサージが発生すると故障する可能性があります。電源の電圧が変動したりする地域では、電源安定器、サージでは、電源安定器、サージでは、電源安定器、サージでクタ、または無停電電源装置(UPS)にプロジェクタを接続することをお薦めします。



. プロジェクタが作動しているときに投写レンズを物体で塞ぐと、それが過熱して変形したり、火災の原因となったりします。一時的にランプをオフにするには、プロジェクタかリモコンの ECO
BLANK ボタンを押してくだ




### 安全上のご注意(続き)


ランプは、動作中に非常に高温になります。ランプ部を取り外して交換する場合は、プロジェクタの電源を切ってから 45 分間ほど放置して、プロジェクタを常温に戻してください。




ランプは定格寿命より長く使用しないでください。ごくまれですが、定格寿命より長く使用すると、ランプが破裂することがあります。



ランプ部や電子部品の交換は、必ずプロジェクタの電源プラグを抜いてから行ってください。



10. 本製品は安定した場所に設置してください。本製品が落下して、破損する恐れがあります。



II. 本装置のキャビネットは開けないでください。内部には危険な電圧が流れており、触れると死に至る場合もあります。ユーザーが補修できるパーツは専用の取り外し可能なカバーが付いているランプだけです。

いかなる状況においても、これ以外のカバーをご自身で取り外そうとしないでください。修理は認定サービス担当者にお問い合わせください。




12. プロジェクタが稼動しているときには、通気孔から熱風と臭気を感じる場合があります。これは正常な状態であり、製品の欠陥によるものではありません。

### 安全上のご注意(続き)

- 次の場所に装置を置かないでくだ さい。
  - 通気が不十分な場所または密閉されている場所。壁との間隔を50cm以上空けて、プロジェクタの周辺の風通しをよくしてください。
  - 窓を締め切った車内など、非常に高 温になる場所。
  - 非常に湿度が高い場所、ほこりの多い場所、タバコの煙にさらされる場所。このような場所に置くと、光学部が汚れ、プロジェクタの寿命が短くなり、画像が暗くなります。



- 火災報知器に近い場所。
- 周辺温度が 40°C / 104°F を超える 場所。
- 高度が 3000 メートル(10000 フィート)を超える場所。




- 14. 通気孔をふさがないでください。
  - 本製品をブランケットなどの寝具 類、または他の柔らかい物の上に置 かないでください。
  - 本製品の上に布などをかぶせないでください。
  - プロジェクタの近くに可燃物を置か ないでください。



通気孔がふさがれると、プロジェクタの内部が過熱し、火災が発生することがあります。

- 15. 使用時は必ず装置を水平な平面上 に置いてください。
  - 左右の傾きが 10°、または前後の傾きが 15°を超える状態で使用しないでください。完全に水平になっていない状態でプロジェクタを使用すると、ランどがあります。



16. 装置を縦向きにしないでください。 縦向きにするとプロジェクタが倒れ、けがをしたり、プロジェクタが破損したりする恐れがあります。




### 安全上のご注意(続き)


装置の上に乗ったり、物を置いた りしないでください。装置が物理 的に破損するだけでなく、事故や けがの原因になります。



プロジェクタの上または近くに液 18. 体を置かないでください。プロ ジェクタ内部に液体がこぼれると 故障の原因になります。プロジェ クタを濡らした場合は、電源コン セントからプロジェクタを外し、 BenO にご連絡の上プロジェクタの 点検をご依頼ください。



- 19. 本製品を天井に取り付けて、イ メージを反転投写することができ
  - 天井に取り付ける場合は、BenQ の天井 取り付けキットを使用し、しっかりと固 定してください。



20. この装置は接地されていなければ なりません。

△ プロジェクタの天井取り付け BenO プロジェクタを安心してお使 いいただくために、ここに記載す る注意をよくお読みになり指示に したがってください。

> プロジェクタを天井に取り付ける 場合は、BenO プロジェクタ専用 天井取り付けキットをお使いにな り、しっかりと確実に設置してく ださい。

BenO プロジェクタ以外の天井取り 付けキットをお使いになると、 ゲージやネジの長さが正確でない ためプロジェクタが正しく固定 されず落下してしまう恐れがあり ます。

BenO プロジェクタ専用天井取り付 けキットは、BenO プロジェクタを 購入された販売店でお買い求めい ただけます。また別途ケンジント ンロックをお求めになり、プロ ジェクタのケンジントンロックス ロットと天井取り付けブラケット のベースをセキュリティケーブル でしっかりと繋いでおくことをお 薦めします。このようにしておく と、万一天井取り付けブラケット が緩んでしまった場合にも、プロ ジェクタを補助的に支えることが できます。

Hg - このランプの中には水銀が入ってい <u>/!\</u> ます。お住まい地域の規定にしたがって 処理してください。詳細は、 www.lamprecycle.org をご覧ください。

## 紹介

## プロジェクタの特長

プロジェクタには次のような特長があります。


- エコ消画によるランプの電力を 70% 節約 ECO BLANK ボタンを押すと、画像を隠し、同時にランプ電力を 70% 低減させます。
- スタンバイ状態で電力消費量 0.5W 以下
   スタンバイ状態のときに、電力消費量は 0.5W 以下になります。
- フィルタフリー メンテナンスと操作コストを低減するフィルタフリー設計。
- ネットワーク コントロール
   有線ネットワーク コントロール用に統合された RJ45 コネクタが付いていますので、ウェブブラウザを使用してコンピュータからプロジェクタ状態を管理できます。
- Crestron RoomView®、PJ Link、AMX 対応 このプロジェクタは、Crestron eControl および RoomView、PJ Link、AMX に対応しており、LAN 接続を介してリモートコンピュータから装置を操作したり、管理したりすることが可能です。
- ワンキー自動調整 キーボードまたはリモコンの AUTO を押すと、直ちに最高画質で表示されます。
- IOW スピーカー内蔵 オーディオ入力接続によりミックスモノラルオーディオ対応の IOW スピーカー内蔵。
- ・ クイッククーリング、自動パワーオフ、信号入力時電源オン、ダイレクト電源オン オン クイッククーリング 機能は、プロジェクタの電源を切ったときに冷却処理を加速します。自動パワーオフ機能は、指定した時間を経過しても入力信号が検出されないときに、自動的にプロジェクタの電源をオフにします。信号入力時電源オン機能は、信号入力が検出されると、プロジェクタを自動的にオンにします。ダイレクト電源オンは、電力が供給されると、自動的にプロジェクタをブートアップします。
- **クイック再起動 クイック再起動**を選択すると、プロジェクタをオフにしてから 90 秒以内に再起動することができます。
- 3D機能対応 さまざまな 3D フォーマットにより、3D機能がより柔軟になります。画像に 奥行を加わりますので、BenQ 3D メガネを使用すると、3D ムービー、ビデオ、 スポーツイベントなどをよりリアルに楽しむことが可能になります。
- (ご・ 投写イメージの明るさは、周辺光の状態および選択した入力信号のコントラスト / 輝度設定によって変わります。また投写距離の影響を直接受けます。
  - ランプの明度は時間の経過に伴い暗くなります。また明度はランプ製造元の仕様によって異なります。これは異常ではなく、正常で予期される変化です。

## パッケージ内容

丁寧に開梱し、次に示すものがすべて揃っていることを確認してください。不足 しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 標準アクセサリ

- ( ₹ 同梱のアクセサリ類は日本仕様のものであり、本書の図とは異なる場合があります。
  - \*保証書は特定の地域でしか」提供しておりません。詳細は、本製品を購入された販売店へお問い合わせください。




## 別売りアクセサリ


- I. スペアランプキット
- 2. 天井取り付けキット


## プロジェクタ外観ビュー

### 正面/上面



### 背面/底面






- . 外部コントロールパネル 詳細は、10ページの「制御装置およ び機能」を参照してください。
- 2. レンズシフト カバー
- 3. ランプカバー
- 4. 诵気(熱気排出)
- 5. 正面アジャスタフット
- 6. 投写レンズ
- 7. レンズ キャップ
- 8. 通気 (冷気取り込み)
- 9. 正面赤外線リモートセンサー
- 10. ズーム リングとフォーカス リング
- 11. 背面赤外線リモートセンサ
- I2. RI45 LAN 入力ジャック
- I3. USB Mini-B ポート
- 14. USB Type-A ポート
- 15. HDMI ポート
- 16. RGB (PC) /Component Video (YPbPr/YCbCr) 信号入力ジャック
- I7. RGB 信号出力ジャック
- 18. RS232 コントロールポート
- 19. コンポーネント ビデオ入力ジャック
- 20. S ビデオ入力ソケット ビデオ入力ジャック
- 21. オーディオ(L/R)入力ジャック
- 22. オーディオ入力ジャック オーディオ出力ジャック マイクロフォン ジャック
- 23. I2VDC 出力端末
- 24. AC 雷源ジャック
- 25. 盗難防止用ケンジントンロックス ロット
- 26. 天井取り付け用の穴

## 制御装置および機能

## プロジェクタ



L. ピントリング

投写イメージの焦点を調整します。

ズームリング 2.

画像のサイズを調整します。

レンズシフト カバー 3.

> 中にレンズシフト用のつまみがあり ます。

**MENU/EXIT** 4.

> オン スクリーン ディスプレイ (OSD) メニューをオンにします。前 の OSD メニューに戻ったり、終了し てメニュー設定を保存します。

(1) 電源 5.

> スタンバイと雷源オンの状態を切り 替えます。

6. ●左/⊪6

プロジェクターの音量を下げます。

7. MODE/ENTER

> 画像設定モードを選択します。 選択したオン スクリーン ディスプレ イ(OSD)メニューのアイテムを実 15. SOURCE 行します。

8. **BLANK** 

> スクリーン画像を隠すために使用し ます。

POWER (電源インジケータ ライト) 9. プロジェクター動作中に点灯または

点滅します。

### 10. TEMP (温度警告ライト)

プロジェクターの温度が異常に高く なると赤く点灯します。

II. LAMP(ランプインジケータ ライト) ランプの状態を示します。ランプに 問題が発生すると、点灯または点滅 します。

#### 12. AUTO

表示画像に最適なタイミングを自動 的に決定します。

13. キーストーン/矢印キー(□/▲上、 △ /▼下)

> 投写角度によって生じる画像の歪み を手動で修正します。


### 14. ▶右/11(1)

プロジェクターの音量を上げます。

OSD メニューが有効になっていると きには、#6、#13、#14 キーを矢印 キーとして使用し、メニュー アイテ ムを選択したり、調整を行ったりす ることができます。

ソース選択バーを表示します。

## リモートコントロール



I. ON/ OFF

スタンバイと電源オンの状態を切り 替えます。

2. ソース選択ボタン

表示する入力ソースを選択します。

3. MENU/EXIT

オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューをオンにします。前 の OSD メニューに戻ったり、終了し てメニュー設定を保存します。

4. ◀左/ ■

プロジェクターの音量を下げます。

5. ECO BLANK

スクリーン画像を隠すために使用し ます。 6. キーストーン/矢印キー(□/▲上、□/▼下)

投写角度によって生じる画像の歪みを手動で修正します。

7. LASER

プレゼンテーション時にレーザーライト を発します。

8. ZOOM+/ZOOM-

投写画像のサイズを調整します。

9. PAGE +/PAGE -

ページを上に / 下にコマンドに対応する ディスプレイ ソフトウェア(Microsoft PowerPoint など)を(接続された PC か ら)操作します。

10. FREEZE

投写画像を静止します。

II. NETWORK SETTING

**ネットワーク設定** OSD メニューを表示します。

12. NETWORK

入力信号ソースとして**ネットワーク表示** を選択します。

13. AUTO

表示画像に最適なタイミングを自動的に決定します。

14. ▶右/•••)

プロジェクターの音量を上げます。

OSD メニューが有効になっているときには、#4、#6、#14 キーを矢印キーとして使用し、メニュー アイテムを選択したり、調整を行ったりすることができます。

### 15. MODE/ENTER

画像設定モードを選択します。 選択したオンスクリーンメニューア イテムを有効にします。

#### 16. SOURCE

ソース選択バーを表示します。

#### 17. MIC/VOL +/MIC/VOL -

マイクロフォンの入力音を調整しま す。

### 18. ASPECT

表示縦横比を選択します。

### 19. MUTE

プロジェクターの音声をオン/オフ にします。

#### 20. SmartEco

このプロジェクターでは使用できま せん。

### 21. TEST

テストパターンを表示します。

### 22. 数値ポタン

ネットワーク設定で数値を入力しま す。

(アパスワードの入力を求められているときには、 数値ボタン I、2、3、4 を押すことはできません。

### リモコンの有効範囲

リモコンを正しく機能させるには、プロジェクタの IR リモコンセンサに対して 30 度以内でリモコンを使用する必要があります。リモコンとセンサーの間の距離 が8メートル(26フィート)を超えないようにしてください。

リモコンとプロジェクタの間に赤外線を遮断する障害物がないかどうかを確認し ます。


### 正面からの操作



### LASER ポインタの操作

レーザーポインタは発表者が プレゼンテーションを行うと きに使用するものです。ポイ ンタを押すと赤い光線が発光 します。


レーザー光線は目に見えるも のです。レーザー光線を続け て放射するには LASER ボタン を押し続ける必要があります。



/ 絶対にレーザー光線ウィンドウを覗いたり、光線 を人の目に向けて当てないでください。リモコン をご使用になる前に、裏面に記載されている警告 をお読みください。


レーザーポインタはおもちゃではありませ ん。レーザーポインタはお子様の手の届かな い場所に保管しておいてください。

#### 背面からの操作



### リモコンの電池の交換

- I. バッテリーカバーを開くには、リモコンを裏返してカバーの溝を押し、矢印の方向にスライドさせてください。するとカバーが外れます。
- すでに挿入されている電池を取り出し(電池がある場合)、極性に注意しながら単4電池2個を挿入してください。プラス極(+)はプラスに、マイナス極(-)はマイナスの方向に挿入してください。
- 3. カバーをスライドさせて元の状態に戻します。カチッという音がしたらカバーがしっかりと締まったことを意味しています。



- ・ リモコンや電池は台所、浴室、サウナ、サンルーム、車内など高温多湿の場所に放置しないでください。
  - 使用済みの電池は、同じタイプの電池か、メーカーが推奨する同等タイプの電池と交換してください。
  - また、使用済みの電池はメーカーの指示および地域の環境規定にしたがって処分してください。
  - 電池は絶対に火に投げ込まないでください。爆発する恐れがあり大変危険です。
  - 電池が消耗したり、長時間リモコンを使用しない場合は、液体が漏れないようにリモコンから 電池を外してください。


## 設置

## 場所の選択

本機は次の4通りの設置状態で使うことができます。

### 1. 前面投写

プロジェクタをスクリーンの正面に置いたテーブルに設置します。これが最も一般的な設定です。




### 2. 天井前面投写

プロジェクタを上下逆さにスクリーン 正面の天井に取り付けます。

この方法で設置する場合は、BenQ プロジェクタ天井取り付けキットをご購入ください。

プロジェクタの電源を入れた後で**システム設定:基本 > プロジェクタの設置** メニューで**天井前面投写**を設定します。




### 3. 天井リア投写

プロジェクタを上下逆さにスクリーン 背面の天井に取り付けます。

専用の背面投写スクリーンと BenQ プロジェクタ天井取り付けキットが必要です。

プロジェクタの電源を入れた後で**システム設定:基本 > プロジェクタの設置** メニューで**天井リア投写**を設定します。




### 4. リア投写

プロジェクタをスクリーン背面に置いた机の上に設置します。

専用の背面スクリーン投写が必要です。

プロジェクタの電源を入れた後で**システム設定:基本 > プロジェクタの設置** メニューでリ**ア投写**を設定します。




部屋のレイアウトやお好みで、どの設定で設置するか決めてください。設置する際は、スクリーンのサイズや位置、電源コンセントがある場所、プロジェクタと その他の装置の距離や位置などを考慮してください。

## スクリーンサイズの調整

投写距離、ズーム設定、ビデオフォーマットにより投写画面サイズは変化します。

## 投写サイズ

適切な位置を計算する前に、62ページの「外形寸法」を参照して、このプロジェクタのレンズサイズの中心を求めてください。



スクリーンの縦横比は 4:3 で、投写画像は 4:3 です

スク	<b>ラリー</b> ン	ナイズ		スクリー	ンからの距	離 [mm]	縦オフ	セット	[mm]
対角	Ì	高さ	幅	最短距離		最長距離	最大	最小	中間
[インチ]	[mm]	[mm]	[mm]	(最大 <i>ズーム</i> にて)	平均	(最小 ズーム にて)	オフ セット 125%	オフ セット 115%	オフ セット 120%
50	1270	762	1016	1544	2012	2479	95	57	
					-				76
60	1524	914	1219	1853	2414	2975	114	69	91
70	1778	1067	1422	2162	2816	3471	133	80	107
80	2032	1219	1626	2471	3219	3966	152	91	122
90	2286	1372	1829	2780	3621	4462	171	103	137
100	2540	1524	2032	3089	4023	4958	191	114	152
110	2794	1676	2235	3398	4426	5454	210	126	168
120	3048	1829	2438	3706	4828	5950	229	137	183
130	3302	1981	2642	4015	5230	6446	248	149	198
140	3556	2134	2845	4324	5633	6941	267	160	213
150	3810	2286	3048	4633	6035	7437	286	171	229
160	4064	2438	3251	4942	6437	7933	305	183	244
170	4318	2591	3454	5251	6840	8429	324	194	259
180	4572	2743	3658	5560	7242	8925	343	206	274
190	4826	2896	3861	5868	7644	9420	362	217	290
200	5080	3048	4064	6177	8047	9916	381	229	305
250	6350	3810	5080	7722	10058	12395	476	286	381
300	7620	4572	6096	9266	12070	14874	572	343	457

たとえば、I20 インチのスクリーンを使用する場合は、推奨する投写距離は 4848 mm、縦オフセットは I37-229 mm となります。

測定した投写距離が 5.5 m (5500 mm) であったとき、「スクリーンからの距離 [mm] | 欄の最も近い値は 5633 mm になります。同じ列を見ると、130 インチ (約3.3 m) が必要なスクリーンであることが分かります。


測定値はすべておよその値であり、実際のサイズにより変わります。 プロジェクターを一定場所に固定する予定であれば、設置を行う前に実際にプロジェクターを使っ て投写サイズと距離を測っておかれるようお薦めします。このように準備しておくことによって、 プロジェクターを最適な位置に固定することができます。

## 投写レンズのシフト

プロジェクターの取り付けを自由に行えるように、レンズシフト機能が備わって います。この機能を活用すると、スクリーンの中央に画像が投写されるように調 整できます。

レンズシフトは投写画像の高さ、または幅のパーセンテージにより表示されます。 これは、投写画像の垂直または水平方向の中心からのオフセットにより測定され ます。画像の位置によって、範囲内で投写レンズをシフトさせることができます。

投写レンズをシフトさせるには、プロジェクターのカバーを軽く押すと開きます ので、中にレンズシフト用のつまみがあります。このつまみを右左に回して投写 位置を調整します。




レンズ シフト機器を破損しないように、ネジ回しをお使いになる際はゆっくりと回してくださ い。

• 画質が悪い場合はレンズシフト調整は正常に機能しません。画像が歪む場合は、23 ページの 「投写イメージの調整」を参照してください。

## 接続

信号ソースをプロジェクタに接続する際には、次の点を確認してください。

- 接続を行う前にすべての機器の電源をオフにします。
- 2. 各ソースに正しい信号ケーブルを使用します。
- ケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。
- (『子・ 下に示す接続図では、プロジェクタにケーブルは接続されていません(詳細は、8ページの「パッケージ内容」を参照してください)。ケーブルはお近くの電気店でお求めください。
  - 下の接続図は参照用です。プロジェクタの背面にある接続ジャックは、プロジェクタのモデル毎に異なります。



- I. VGA ケーブル
- 2. VGA DVI A ケーブル
- 3. USB ケーブル
- 4. コンポーネント ビデオ ケーブル
- 5. S ビデオ ケーブル
- 6. ビデオ ケーブル

- 7. オーディオ ケーブル
- 8. オーディオ L/R ケーブル
- 9. HDMI ケーブル
- 10. マイクロフォン
- II. WiFi ハードウェアキーと BenQ ドキュメント カメラ
- 多くのノートブックでは、プロジェクタを接続すると外付けビデオポートはオンになりません。 通常は「FN」+「F3」や CRT/LCD の組み合わせによって、外付けディスプレイをオン/オフに することができます。CRT/LCD 機能キーまたは、ノートブック上でモニタ記号が示された機能 キーの場所を確認します。「FN」とその機能キーを同時に押します。ノートブックのキーの組 み合わせについては、ノートブックの説明書をお読みください。

- D-Sub 出力は、COMPUTER I ジャックに正しく D-Sub 入力信号が送られなければ機能しません。
- ・ プロジェクタがスタンバイモードになっているときにこの接続方式を使用するには、システム 設定: 詳細メニューでモニター出力機能がオンになっていることを確認してください。詳細は、 51ページの「待機設定」を参照してください。

## ビデオ機器との接続

いずれかの方法でプロジェクタとビデオソース装置を接続してください。ただし、方法によってビデオ品質が異なります。接続方法は、プロジェクタとビデオソース装置の両方に搭載されている端末に合ったものを選択してください。

端末名	端末の形態	画質
НДМІ	HDMI	最高
コンポーネントビデオ		かなり良い
S ビデオ	©	良い
ビデオ		標準

### オーディオ接続

このプロジェクタにはビジネス用途に限り使用できる、データプレゼンテーションに組み込まれた基本的な音声機能を再生できるようにモノラル スピーカーが内蔵されています。このスピーカーはホームシアターやホームシネマなどに求められるステレオオーディオを再生するために設計されたものではありません。ステレオオーディオ入力は、プロジェクタのスピーカーを介して一般的なモノラルオーディオ出力にミキシングされます。

AUDIO OUT ジャックを接続すると、内蔵スピーカーは無音になります。

- (ご)・ このプロジェクタではステレオオーディオ入力が接続されていても、ミックスモノラルオーディオしか再生できません。詳細は、19ページの「オーディオ接続」を参照してください。
  - 正しいビデオソースが選択されているにもかかわらず、電源をオンにしても選択したビデオイメージが表示されない場合は、ビデオソースの電源がオンになっていて正しく動作していることを確認してください。また信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。

## プロジェクターからサウンドを再生する

プレゼンテーションでプロジェクターのスピーカー(ミックス モノラル)を使用 し、さらに別にアンプ スピーカーをプロジェクターの AUDIO OUT ソケットに 接続することも可能です。

別のサウンドシステムをお持ちの場合は、ビデオソースデバイスのオーディオ出 カをモノラルオーディオのプロジェクターではなく、そのサウンドシステムに接 続したい場合があるでしょう。

またマイクロフォンを使ってプロジェクターのスピーカーからサウンドを出力す ることもできます。

接続が完了したら、プロジェクタの OSD メニューを使ってオーディオ操作するこ とができます。詳細は、50ページの「オーディオ設定」を参照してください。

下の表は、デバイス毎の接続方式と、サウンドの出力源をまとめたものです。

デバイス	PC/ コンポーネント ビデオ	ビデオ/S ビデオ	マイクロフォン
オーディオ入力ポート	AUDIO IN	AUDIO IN (L/R)	MIC 🥕
プロジェクターが再生で きるサウンドの出力源	AUDIO IN/MIC	AUDIO IN (L/R)/MIC	<ul><li>MIC</li><li>AUDIO IN/MIC</li><li>AUDIO IN (L/R)/MIC</li></ul>
オーディオ出力ポート	AUDIO OUT	AUDIO OUT	AUDIO OUT

選択した入力信号により、プロジェクターのスピーカーが再生するサウンドと、AUDIO OUT を 接続したとき、プロジェクターから出力されるサウンドが決定されます。

(ご) 接続した RI45 ケーブルまたは USB ケーブルがオーディオ信号を送信できる場合は、プロジェク ターからサウンドを再生できます。**USB ディスプレイ** または **ネットワーク表示** ソースを選択した 場合は、オーディオケーブルを接続する必要はありません。

#### マイクロフォン入力について

- マイクロフォンを使用する場合は、3.5 ミニ ジャックケーブル マイクロフォン をお使いください。
- プロジェクターのマイクロフォン入力ジャックにワイヤレス モジュールが接 続されており、関連する機器と不具合なく作動する場合は、ワイヤレス マイ クロフォンを使用することができます。 ワイヤレス マイクロフォンを正常に 使用するためには、下の表の仕様に適合したマイクロフォンをお使いくだ さい。

信号	パラメーター	最小	タイプ	最大	
7 / 5 0	変換器原理				ダイナミック
マイクロフォン	インピーダンス	300		1K	オーム
	周波数応答	600		16k	Hz


- マイクロフォンの音量調整
  - システム設定:詳細>オーディオ設定>マイクロフォンの音量 メニューでマイクロフォンの音量を直接設定します。


- プロジェクターがスタンバイ モードのときマイクロフォン入力を有効にするには、システム設定:詳細 > 待機設定 > マイクロフォン メニューをオンにします。
- マイクロフォンからサウンドが出力されない場合は、音量設定とケーブル接続 を確認してください。
- プロジェクターのスピーカーにマイクロフォンを近づけすぎると、マイクロフォンからフィードバックノイズが聞こえる場合があります。その場合は、プロジェクターのスピーカーからマイクロフォンを離してください。音量が高くなるほど、ノイズ除去に必要な距離が長くなります。

## 操作

## プロジェクタの起動

- I. レンズキャップを外します。
- 2. 電源コードをプロジェクタとコンセントに差し込みます。コンセントのスイッチをオンにします (該当する場合)。電源を入れると、POWER (電源インジケータ ライト) がオレンジ色になります。





3. プロジェクターを起動するには、**() 電源** または **() ON** を押します。ランプが点灯するとすぐに、「電源オンの音」が聞こえます。POWER(電源インジケータ ライト)が緑色に点滅し、電源がオンになると、緑色のまま点灯します。

起動処理には約30秒かかります。起動処理の後半で、スタートアップロゴが表示されます。

必要であれば、ピントリングを使って画像の鮮明さを調整してください。 音をオフにする方法については、39ページの「オフにする電源オン/オフ 音」を参照してください。

(アプロジェクタが前回使用したときから完全に冷め切っていない場合は、約90秒間冷却ファンが作動します。

- 初めてプロジェクタを起動する場合 は、画面の指示に従って OSD 言語を 選択してください。
- 5. パスワードの入力を求められた場合 は、矢印キーを使って 6 桁のパスワードを入力してください。詳細は、26 ページの「パスワード機能を使用する」を参照してください。



- 接続されているすべての機器の電源を オンにします。
- 7. プロジェクタは入力信号の検索を開始します。スキャンされている入力信号がスクリーン左上隅に表示されます。プロジェクタが有効な信号を検出しない場合は、入力信号が検出されるまで「信号なし」のメッセージが表示され続けます。

プロジェクタまたはリモコンの **SOURCE** を押して表示する入力信号を選択することもできます。詳細は、28ページの「入力信号の切り替え」を参照してください。

- - 3分たっても信号が検出されなければ、プロジェクタは自動的にエコ消画モードに入ります。

## 投写イメージの調整


## 投写角度の調整

プロジェクターには2個の高さ調節用フットが付いています。これらの調整用脚を使用すると、画像の高さと投写角度を変更できます。

プロジェクターを調整するには、調整用脚を回 して水平角度を微調整します。

調節用の脚を収納するには、プロジェクターを 持ち上げて脚を逆方向に回します。

プロジェクターが床に対して水平な場所に設置されていない場合、またはスクリーンとプロジェクターが垂直に設置されていない場合は、投写画像が台形になります。このような問題を補正する方法については、24ページの「キーストーンの補正」を参照してください。



ランプが点灯しているときには絶対にレンズを覗かないでください。ランプからは強い光が発されており、目を傷つける場合があります。

## イメージの自動調整


場合によっては、画質を最適化する必要が生じることもあります。これを実行するには、プロジェクタかリモコンの AUTO を押します。組み込みのインテリジェント自動調整機能により周波数およびクロックの値が再調整され、3 秒以内に最適な画質が得られます。

下図のように、現在のソース情報がスクリーンの隅に3秒間表示されます。


(ご子) この機能は PC 信号(アナログ RGB) が選択されている場合にしか使用できません。

## 画像の明瞭さの微調整

I. 投写されたイメージのサイズを調 2. 整するには、ズームリングを使用します。



ピントリングを回して焦点を合わ せます。



## キーストーンの補正

キーストーンとは、投写画像の上辺または下辺のいずれかが明らかに長くなって しまう状態のことです。プロジェクタがスクリーンに対して垂直でない。

これを修正するには、これらいずれかの手順に従って、手動で補正する必要があ ります。

• リモコンの使用方法

プロジェクタかリモコンで / \ / ▽ を押して、 キーストーン補正ページを表示します。 / ○ を 押すと、画像の上辺のキーストーンが補正され ます。▽フを押すと、画像の下部のキーストー ンが補正されます。




- OSD メニューの使用方法
- MENU/EXIT を押して、表示メニューが表示されるまで **◄/▶** を押してくだ
- ▼ を押して台形補正を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。す 2. ると**台形補正**補正ページが表示されます。
- / を押すと、画像の上辺のキーストーンが補正されます。√ を押すと、 3. 画像の下部のキーストーンが補正されます。

## メニューの使用方法

このプロジェクタは、オンスクリーン メニューを備えており、各種の調整や設定が行えます。

(『下の OSD スクリーンショットは参照用であり、実際の仕様とは異なる場合があります。 以下に OSD メニューの概要を紹介します。



次の例は、OSD言語を設定する順番を説明したものです。

I. プロジェクタかリモコンの MENU/ EXIT を押して、OSD メニューをオン にします。



- ▼ を押して言語を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。
- 4. ▲/▼/◀/▶ を押して、言語を 選択します。



4/▶ を使ってシステム設定:基本メニューを選択します。



 プロジェクタかリモコンで MENU/EXIT を 2 回 \* 押して、 設定を保存して終了します。

\*I 回目に押すとメインメニューに戻り、2 回目に押したときに OSD メニューを閉じます。

## プロジェクタの保護

## セキュリティケーブルロックの使い方

盗難防止のために、プロジェクタは安全な場所に設置してください。またはケンジントンロックなどのロックを購入して、プロジェクタを安全に保護してください。ケンジントンロックスロットはプロジェクタの背面にあります。詳細は、9ページのアイテム25をご覧ください。

ケンジントンケーブルロックは通常キーとロックを組み合わせたものです。ご使 用方法については、ロックの説明書を参照してください。

## パスワード機能を使用する

セキュリティのため、および許可されていないユーザーがプロジェクタを勝手に 使用できないように、このプロジェクタにはパスワードを設定することができま す。パスワードはオンスクリーンメニューで設定します。

警告:パスワード機能を有効にしたにも関わらず、パスワードを忘れてしまうと面倒なことになります。(必要であれば)本書を印刷し、設定したパスワードを本書に書き留めておき、安全な場所に保管しておいてください。

### パスワードの設定

- ( ) 一度パスワードを設定して電源オンロックを有効にすると、プロジェクタを起動するたびに正しいパスワードを入力しなければプロジェクタを使用することはできなくなります。
  - I. OSD メニューを開き、システム設定: 詳細 > セキュリティ設定メニューを選択してください。MODE/ENTER を押します。するとセキュリティ設定ページが表示されます。
  - 2. セキュリティ設定の変更を選択し、MODE/ENTER を押します。
  - 右図に示す通り、4つの矢印キー(▲、▶、
     ▼、◀)はそれぞれ4つの数字(I、2、3、4)を示しています。矢印キーを使って、6桁のパスワードを入力して設定します。
  - 4. 新しいパスワードを再度入力して新しいパスワードを確認してください。 パスワードの設定が完了すると、オンスクリーンメニューはセキュリティ設定ページに戻ります。



- 5. **電源ロック**機能を有効にするには、▲/▼ を押して、**電源ロック**を選択し、次に ◀/▶ を押して**オン**を選択してください。
- 6. Web コントロール ロック機能を有効にするには、▲/▼ を押して、Web コントロール ロックを選択し、次に ◀/▶ を押してオンを選択してください。 Web コントロール ロック機能が有効な場合、正しいパスワードを入力して Projector Network Display System からプロジェクタの設定を変更する必要があります。

パスワード:

本書は安全な場所に保管しておいてください。

7. OSD メニューを終了するには、MENU/EXIT を押します。

### パスワードを忘れた場合

パスワード機能を有効にすると、プロジェクタをオンにするたびに6桁のパスワードを入力するよう要求されます。間違ったパスワードを入力すると、右図のようなパスワードエラーメッセージが3秒間表示され、次にパスワードの入力というメッセージが表示されます。別の6桁のパスワー



ド上を押してもう一度やり直してください。またはパスワード忘れてしまい、さらに本書にパスワードを記録しておかなかった場合は、パスワードの呼び戻し手続きを行ってください。詳細は、27ページの「パスワードの呼び戻しを行うには」を参照してください。

パスワード入力を続けて5回間違えると、プロジェクタは間もなく自動的にシャットダウンします。

### パスワードの呼び戻しを行うには

- プロジェクタかリモコンの AUTO を 3 秒間押します。スクリーン上にコード 化された番号が表示されます。
- 2. 番号を書き留めて、プロジェクタをオフにしてください。
- 3. 番号をデコードするには、お近くの BenQ サービスセンターにお問い合わ せください。お客様がこのプロジェク タを使用できる正当なユーザーである ことを確認するために、購入を証明する文書の提示を求められる場合があります。



### パスワードの変更

- OSD メニューを開き、システム設定:詳細 > セキュリティ設定 > パスワードの変更メニューを選択してください。
- MODE/ENTER を押します。すると「現在のパスワード」というメッセージが表示されます。
- 3. 古いパスワードを入力してください。
  - i. パスワードが正しければ、「新しいパスワード」というメッセージが表示 されます。
  - ii. パスワードが間違っていれば、パスワードエラーメッセージが3秒間表示され、「現在のパスワード」というメッセージが表示されますので、もう一度パスワードを正しく入力してください。変更内容をキャンセルするか、別のパスワードを入力するには、MENU/EXITを押してください。
- 新しいパスワードを入力します。

① 重要:入力した数字は画面上にはアスタリスク(\*)で表示されます。本書の下の欄に設定したパスワードを書き留めておいてください。

パスワード:

本書は安全な場所に保管しておいてください。

5. 新しいパスワードを再度入力して新しいパスワードを確認してください。

- 6. プロジェクタに新しいパスワードが割り当てられました。次回プロジェクタ を起動したときには、必ず新しいパスワードを入力してください。
- 7. OSD メニューを終了するには、**MENU/EXIT を押します。**

### パスワード機能を無効にする

パスワード機能を無効にするには、OSD メニューを開いた後で**システム設定: 詳細 > セキュリティ設定 > セキュリティ設定の変更**メニューに戻ってください。 MODE/ENTER を押します。すると「パスワードの入力」というメッセージが表示されます。現在のパスワードを入力してください。

- i. パスワードが正しく入力されると、OSD メニューの**セキュリティ設定** ページに戻ります。
  - ▼ を押して、**電源ロック**を選択し、次に **◄**/▶ を押して**オフ**を選択してください。次回プロジェクタをオンにするときには、パスワードを入力する必要はありません。
  - ▼ を押して、Web コントロール ロックを選択し、次に ◀/▶ を押して オフを選択してください。Web コントロール ロックが解除されました ので、Projector Network Display System からプロジェクタの設定を変更す ることができます。
- ii. パスワードが間違っていれば、パスワードエラーメッセージが3秒間表示され、「パスワードの入力」というメッセージが表示されますので、もう一度パスワードを正しく入力してください。変更内容をキャンセルするか、別のパスワードを入力するには、MENU/EXITを押してください。
- (3) パスワード機能を無効にしても、再びパスワード機能を有効にするときに古いパスワードを入力するよう要求されますので、古いパスワードは忘れないように記録し保管しておいてください。

## 入力信号の切り替え

プロジェクタは同時に複数の装置に接続することができます。ただし一度に表示できる装置は 1 台です。起動時にプロジェクタは自動的に有効な信号を検出します。

プロジェクターに自動的に信号を検出させるためには、**ソース**メニューで**クイック自動検索**機能が**オン**になっていることを確認してください。

### ソースの選択:

- I. プロジェクタかリモコンの SOURCE を押します。ソース選択バーが表示されます。
- 任意の信号が選択されるまで ▲ /▼ を押し、次に MODE/ENTER を押します。

信号が検出されたら、選択したソース情報が画面の隅に数秒間表示されます。プロジェクタに複数の装置が接続されている場合は、ステップ I-2 を繰り返すと別の信号を検出することができます。

- (ア・ 入力信号を変えると、そのたびに投写画像の輝度も変わります。通常ほとんどが静止画を使ったデータ (グラフィック) PC プレゼンテーションは、ほとんどが動画 (ムービー) のビデオよりも明るくなります。
  - 最高の画質を得るには、推奨される解像度で出力できる入力信号を選択、使用する必要があります。これ以外の解像度を使用すると、縦横比の設定によってプロジェクタが画像の縦横比を変更してしまうため、画像が歪んだり、鮮明さが失われたりします。詳細は、30ページの「縦横比の選択」を参照してください。

### カラースペースの変更

プロジェクタの **HDMI** 入力を介してプロジェクタを DVD プレーヤーに接続するような場合、投写画像の色が正しく表示されない場合がありますが、その場合はカラースペースを **YUV** に変更してください。

### これを実行するには:

- MENU/EXIT を押して、ソースメニューが表示されるまで ◀/▶ を押してください。
- ▼ を押して、カラースペース転換を選択し、次 ◀/▶ を押して適切なカラースペースを選択してください。
- ( この機能は HDMI 入力ポート使用中にしか有効になりません。

## 詳細の拡大と検索

投射画像の詳細を見たい場合は、画像を拡大してください。画像をナビゲートするには、方向矢印キーをお使いください。

- リモコンの使用方法
- Digital Zoom+/- を押すとズームバーが表示されます。Digital Zoom+ を押すと画像の中央が拡大されます。適切な画像サイズになるまでキーを押してください。
- プロジェクタかリモコンの方向矢印(▲、▼、▼、►)を使って、画像をナビ ゲートします。
- 3. 画像を元のサイズに戻すには、AUTO を押してください。または Digital Zoom- を使用することもできます。再びキーを押すと、元のサイズに戻るまで縮小されます。
- OSD メニューの使用方法
- I. MENU/EXIT を押して、◀ /▶ メニューが表示されるまで表示を押してください。
- 2. ▼ を押して、**デジタル ズーム**を選択し、次に **MODE/ENTER** を押してくだ さい。するとズームバーが表示されます。
- 3. ▲ を押して画像を任意のサイズに拡大します。
- 4. 画像をナビゲートするには、MODE/ENTER を押してパンモードに切り替えて、プロジェクタかリモコンの方向矢印(▲、▼、■、►) ボタンを使用します。
- 5. 画像サイズを縮小するには、MODE/ENTER を押してズームイン / アウト機能に戻ります。AUTO を押すと、元のサイズに復元されます。または元のサイズに戻るまで ▼ を押す方法もあります。
- 画像は拡大された後でなければナビゲートすることはできません。詳細を検索しながら、画像をさらに拡大することができます。

## 縦横比の選択

「縦横比」とは、イメージの幅と高さの比率のことです。ほとんどのアナログ TV とある種のコンピュータの画面の縦横比率は 4:3 です。デジタル TV や DVD の場 合は 16:9 です。


デジタル信号処理能力が進化するにつれて、このプロジェクタのようなデジタル ディスプレイ装置はイメージ出力をイメージ入力信号とは異なるアスペクトにま で拡張できるようになりました。

投写画像の比率を変更する(ソースの縦横比に関係なく):


- リモコンの使用方法
- I. Aspect を押すと、現在の設定が表示されます。
- Aspect を押して、ビデオ信号のフォーマットとディスプレイの条件に合わ せて適切な縦横比を選択してください。
- OSD メニューの使用方法
- I. MENU/EXIT を押して、表示メニューが表示されるまで ◀ / ▶ を押してくだ
- ▼ を押して、**縦横比**を選択します。 2.
- ◀/▶ を押して、ビデオ信号のフォーマットとディスプレイの条件に合わせ て適切な縦横比を選択してください。

### 縦横比について


- ( ▼ ・ 下の図では黒い部分が無効になったエリアで、白い部分が有効なエリアです。
  - ・ 未使用の黒いエリアには OSD メニューを表示することができます。
  - 1. 自動:画像の縦横比を維持しながら、 プロジェクタのネイティブ解像度の横幅または縦の高さに合わせて拡大縮小 します。このモードは、入力画像が 4:3か 16:9のとき、画像の縦横比を 変更せずにスクリーンを有効に使用したいときに便利です。




2. リアル:画像はその本来の解像度で投 5. 写され、表示エリアに合わせてリサイズされます。低解像度の入力信号では、投写画像はフルスクリーンサイイで表示されます。ズーム倍率を調整するか、プロジェクタをスクリーンに近づけると画像サイズを拡大することができます。このような調整を行った後は、プロジェクタのフォーカスを調整し直す必要があるかもしれません。




3. 4:3:スクリーンの中央が 4:3の縦横 比になるようにイメージを調整しま す。これは縦横比を変更せずにすむた め、ある種のコンピュータモニタ、標 準精度の TV、縦横比 4:3の DVD ムービーなどの 4:3 画像に適してい ます。



4. 16:9: スクリーンの中央が 16:9の縦横比になるように イメージを調整します。この 設定は、縦横比を変更する必 要がないため高精度 TV など、 すでに縦横比が 16:9になっている画像に適しています。



 16:10:スクリーンの中央が 16:10の縦横比になるように イメージを調整します。これ は縦横比を変更する必要のない、縦横比16:10の画像に適 しています。



## 画像の最適化

## 壁の色の使い方

白以外でペイントされた壁に画像を投写するような場合は、ソースの色と投写画像の色の違いが生じるのを防止するために壁の色機能を使って投写画像の色を補正することができます。

この機能を使用するには、表示 > 壁スクリーンメニューを開き、◀/▶ を押して投写面の色に最も近い色を選択してください。あらかじめ調整された色には次のようなものがります: 薄い黄色、ピンク、薄緑、青、および黒板。

## ピクチャモードの選択

このプロジェクタは操作環境や入力信号の画像タイプによって自由に選択できるように、いくつかのピクチャモードが設定されています。

用途に合った操作モードを選択するには、次のいずれかの手順にしたがってください。

- 任意のモードが選択されるまで、リモコンかプロジェクタの MODE/ENTER を押します。
- ピクチャ>ピクチャモードメニューに進み、選択します。
- I. **ダイナミックモード**:画像の輝度を最大限明るくします。このモードは、輝度を最高に明るくする必要がある環境に適しています(プロジェクタを明るい部屋で使用する場合など)。
- 2. **プレゼンテーションモード**: プレゼンテーションに向いています。このモードでは PC の色に合わせて輝度が強調されます。
- 3. **sRGB モード**: RGB の純度を最高に上げて、輝度設定に関係なく実物のようなリアルな画像を再現します。このモードは sRGB 対応の正しく調整されたカメラで撮影したフォトを見たり、PC グラフィックや AutoCAD などの描画アプリケーションを見るのに適しています。
- 4. シネマモード:このモードはやや暗めの部屋で、PC 入力を介してデジタルカメラや DV からカラームービーやビデオクリップを再生するのに適しています。
- 3D モード: 3D 画像および 3D ビデオ クリップを再生するのに適しています。
- 6. **ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 モード**: 現在有効なピクチャモードを元に カスタマイズした設定を呼び出します。詳細は、32 ページの「ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 モードの設定」を参照してください。

### ユーザー設定1/ユーザー設定2モードの設定

現在有効なピクチャモードが目的に合致しない場合は、2種類のモードをユーザー定義することができます。ピクチャモードのIつ(ユーザー設定 1 /2 以外)をスターティングポイントとして使用し、そこから設定をカスタマイズすることができます。

- I. オンスクリーンメニューで MENU/EXIT を押してください。
- ピクチャ > ピクチャ モードメニューに進みます。
- 4/▶ を押してユーザー設定 1 またはユーザー設定 2 を選択します。

- 4. ▼ を押して、リファレンス モードを選択します。
- □ この機能は、ピクチャモードサブメニューアイテムでユーザー設定1 かユーザー設定2 のいずれかのモードが選択されていなければ使用できません。
  - 5. ◀/▶ を押して、用途に最も合ったピクチャモードを選択してください。
  - 6. ▼ を押して変更したいメニューアイテムを選択し、◀/► を使って値を調整します。詳細は、「ユーザーモードの画質の微調整」を参照してください。

## ユーザーモードの画質の微調整

検出した信号のタイプと選択した画像モードによって、次の一部の機能は使用できない場合があります。必要であれば、これらの機能を選択し、プロジェクタかリモコンで ◀/▶ を押すとこれらを調整することができます。

### 調整輝度

値を高くするほどイメージの輝度が増加します。 設定値が小さいほどイメージは暗くなります。こ のコントロールを調整すると、イメージの黒い領 域が黒く表示されるため、暗い領域の詳細が見え るようになります。







### 調整コントラスト

値を高くするほどコントラストが増加します。選択した入力と表示環境に合わせて輝度を調整した後、これを使って白のピークレベルを設定することができます。







### 調整色

設定を下げると、彩度が低くなります。逆に値を上げすぎると、画像の色が不自 然に強調されてしまいます。

### 調整色調

値を高くするほど赤みがかった画像になります。値を低くするほど緑がかった画像になります。

### 調整シャープネス

値を高くするほど画像がシャープになります。値を低くするほど画像が柔らかくなります。

### 調整 Brilliant Color

この機能は新しい色処理アルゴリズムとシステムレベルでの向上を利用して、よりリアルで鮮やかな色を提供すると共に、明るさをより高めることができます。ビデオや自然のシーンでよく見られる中間調イメージであれば、50%以上も輝度を上げることができますので、リアルで自然な色を再現することが可能です。高画質イメージを表示したい場合は、オンを選択してください。そうでない場合は、オフを選択してください。

オフに設定されている場合は、色温度機能は使用できません。

### 色温度の選択

色温度\*設定のオプションは、選択した信号タイプによって異なります。

- 冷:画像を青みがかった白で表示します。
- ノーマル:白の色合いを通常に保ちます。
- 3. 暖:画像を赤みがかった白で表示します。

### \* 色温度について:

用途に応じて「白」とみなされる色合いが多数存在します。白色を表すためによく使用される方法の I つに 「色温度」があります。色温度の低い白色は赤みがかった白で表示されます。色温度の高い白色は青みがかって表示されます。

### 任意の色温度を設定

任意の色温度を設定するには:

- **色温度**を選択し、プロジェクタまたはリモコンで ◀/▶ を押して、暖、 ノーマルまたは冷を選択します。
- ▼ を押して**色温度の詳細調整**を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。すると**色温度の詳細調整**ページが表示されます。
- 3. ▲/▼ を押して変更したいアイテムを選択し、◀/▶ を押して値を調整します。
  - R ゲイン /G ゲイン /B ゲイン: 赤、緑、青のコントラストレベルを調整します。
  - Rオフセット/Gオフセット/Bオフセット: 赤、緑、青のコントラストレベルを調整します。
- 4. MENU/EXIT を押してメニューを終了し、設定を保存します。

### 3D カラーマネージメント

教室、会議室、ラウンジなど照明が常にオンになっている場所や、外窓から日光 が差し込む部屋など、ほとんどの状況ではカラーマネージメントは必要ありま せん。

重役会議室、レクチャシアター、ホームシアターなど、照明レベルを調整できる場所に設置した場合に限り、カラーマネージメントが必要となります。カラーマネージメントを使用すると、色をより正確に再現するために、より詳細に色を調整することができます。

適切なカラーマネージメントは、操作および管理された状況でのみ行うことができます。この場合、色を測定するために色彩計を使用する必要があり、いくつかの適切なソース画像が必要です。これらのツールはプロジェクタには付いていませんが、販売店や経験豊富な技術者にお尋ねになると入手できるはずです。

カラーマネージメントでは、6色(RGBCMY)を調整することができます。それぞれの色を選択すると、その色の範囲と彩度を個別に自在に調整することができます。

さまざまな色テストパターンが含まれたテストディスクを購入された場合は、モニタ、TV、プロジェクタなどでの色表示をテストすることができます。ディスクに保管された画像ならどれでもスクリーンに投写することが可能であり、**3D カラーマネージメント**メニューで調整することができます。

#### 設定を調整するには:

- I. **ピクチャ**メニューに進み、**3D カラーマネージメント**を選択します。
- プロジェクタかリモコンの MODE/ENTER を押して、3D カラーマネージ メントページを開きます。
- 3. **原色**を選択し、◀/▶ を押して赤、黄、緑、シアン、青、マゼンタの中から 色を選択します。


4. ▼ を押して、**色相**を選択し、次に **◄/**▶ を押してその範囲を選択してください。範囲を広げると、それに隣り合う2つの色も含まれます。

各色がどのように関連し合っているかに ついては、右図を参照してください。

例えば、赤を選択し、その範囲を0に設定した場合、投写画像の中で純粋な赤だけが選択されます。範囲を広げると、 黄に近い赤やマゼンタに近い赤も含まれます。

5. ▼ を押して**彩度**を選択し、◀/► を押して任意の値に設定してください。調整した値は直ちに画像に反映されます。

例えば、赤を選択し、その範囲を 0 に設定した場合、純粋な赤の彩度だけが影響を受けます。



- **彩度**とはビデオ映像の色の量のことです。値を低くすると彩度が低くなります。0 に設定すると、 画像から完全に色を抜いてしまいます。彩度が高すぎると、色が濃すぎて非現実的な色になってしまいます。
  - 6. ▼ を押してゲインを選択し、▼/▶ を押して任意の値に設定してください。 これによって選択する原色のコントラストレベルが影響を受けます。調整した値は直ちに画像に反映されます。
  - 他のカラーマネージメントも行う場合は、ステップ3から6を繰り替えしてください。
  - 8. すべて調整が完了したことを確認してください。
  - 9. MENU/EXIT を押してメニューを終了し、設定を保存します。

現在またはすべての画像モードをリセットする

- I. **ピクチャ**メニューに進み、**画像設定をリセット**を選択します。
- MODE/ENTER を押した後、▲/▼ を押して現在またはすべてを選択します。
  - 現在:現在の画像モードを工場出荷時の設定に戻します。
  - ・ すべて: ピクチャメニューの ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 以外の すべての設定を工場出荷時の設定に戻します。

## プレゼンテーションタイマーの設定

プレゼンテーションタイマーはプレゼンテーション時間をスクリーン上に表示して、発表者が上手く時間管理できるようにします。この機能を使用するには、次の手順にしたがってください。

- システム設定:基本 > プレゼンテーション タイマーメニューを開き、 MODE/ENTER を押してプレゼンテーション タイマーページを表示します。
- 2. **タイマー間隔**を選択し、◀/▶ を使ってプレゼンテーション時間を設定します。タイマー時間は | 分から 5 分まで | 分おきに、5 から 240 分まで 5 分おきに設定できます。
- すでにタイマーがオンになっている場合は、タイマー時間をリセットするとタイマーがカウントを新しく開始します。

 ▼ を押してタイマー表示を選択し、
 ★/▶ を押してスクリーン上にタイマーを 表示するかどうかを決定します。

選択	説明
	プレゼンテーション中、常にタイマーをスクリーン上に表示します。
3 分 /2 分 /1 分	タイマーを最後の 3/2/1 分間だけ表示します。
常に使用しない	プレゼンテーション中、タイマーを表示しません。

4. ▼ を押してタイマーの位置を選択し、 ◄/▶ を押してタイマーの位置を決定し ます。

### 中央 $\rightarrow$ 左上 $\rightarrow$ 右上 $\rightarrow$ 右下 $\rightarrow$ 左下

5.  $\nabla$  を押して **タイマーのカウント方法**を選択し、 $\nabla$  を押してカウント方向 を選択します。

選択	説明
増加	0 からあらかじめ設定した時間までカウントを重ねます。
減少	あらかじめ設定した時間から0までカウントダウンします。

- 6. ▼ を押してサウンドによる通知を選択し、 ンドによる通知を有効にするかどうかを決定してください。**オン**を選択する と、カウントダウン / アップが残り 30 秒になると、ビーッという音が 2 回鳴 り、タイプアップすると3回鳴ります。
- 7. プレゼンテーションタイマーを有効にするには、▼ を押した後、 ◄/▶ を押し てオンを選択し、MODE/ENTER を押します。
- 確認のメッセージが表示されます。はいを選択し、プロジェクタかリモコン 8. の MODE/ENTER を押して選択肢を確認してください。スクリーン上に 「**タイマーはオンです**」というメッセージが表示されます。タイマーがオン になると、タイマーがカウントを開始します。

タイマーを中止するには、次の手順にしたがってください。

- システム設定:基本 > プレゼンテーション タイマーメニューに進み、オフ を選択します。MODE/ENTERを押します。確認のメッセージが表示され ます。
- はい を選択して、MODE/ENTER を押します。スクリーン上に「タイマー 2. **はオフです**」というメッセージが表示されます。

## リモート ページング操作

ページング機能を使用する前に、USBケーブルを使ってプロジェクターを PC またはノートブックに接続します。詳細は、18ページの「接続」を参照してください。

リモコンの **PAGE +/PAGE** - コマンドに応答するディスプレイ ソフトウェア プログラム (Microsoft PowerPoint など)を操作することができます。

リモートページング機能が正常に作動しない場合は、正しく USB 接続が行われていることと、マウス ドライバが最新のバージョンであることを確認してください。

(『 リモート ページング機能は Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>98 では使用できません。Windows<sup>®</sup>XP 以上のオペレーティング システムを推奨します。

## 画像の静止

リモコンの FREEZE 押すと画像が静止します。画面に「FREEZE」と表示されます。この機能を解除するには、プロジェクターかリモコンでどれでもキーを押してください。

(ア) リモコンに次のキーが付いている場合は、これらを押しても機能が有効になるわけではありません。 LASER、#2、#5、PAGE +/PAGE -。

スクリーン上でイメージが静止しても、ビデオやその他の装置で映像は流れ続けています。接続した装置に有効なオーディオが含まれている場合は、画像が静止しても音声は聞くことができます。

## 画像を隠す

プロジェクターの BLANK か、リモコンの ECO BLANK を使用するとスクリーンの画像が消えるため、聴衆の関心をすべて講演者に向けることができます。オーディオ入力を使用している場合は、この機能を使用してもサウンドは流れたままになります。

システム設定:基本 > 操作設定 > 画面オフタイマー で、一定時間消画スクリーン状態で何もしなかった場合に、自動的に画像が戻るように消画の時間を設定することができます。タイマーは5分おきに5分から30分の範囲で設定できます。

プリセットの時間がこれから行うプレゼンテーションに合わない場合は、**無効**を 選択してください。

**画面オフタイマー**の有効 / 無効に関わらず、プロジェクタかリモコンのほとんどのキーを押すと直ちに画像を戻すことができます。

(ご) 投写中に投写レンズを他の物体で覆わないでください。その物体が過熱し、火災の原因となり危険です。

## コントロールキーをロックする

プロジェクタのコントロールキーをロックしておくと、プロジェクタの設定が誤って変更されるのを防止することができます。パネル キー ロックがオンになっているときには、プロジェクタのコントロールキーは ① 電源を除き、どれも作動しません。

- システム設定:基本 > パネル キー ロックメニューを選択し、プロジェクターまたはリモコンの ◀/▶ を押してオンを選択します。確認のメッセージが表示されます。
- 2. はいを選択して、MODE/ENTERを押します。

パネルキーロックを解除するには、リモコンを使って**システム設定:基本>パネルキーロック**メニューに入り、**◄/▶** を押して**オフ**を選択することもできます。

- (ア・ パネルキー ロックが有効になっていても、リモコンのキーは使用できます。
  - パネルキーロックを無効にせずに ()電源を押してプロジェクタをオフにすると、プロジェクタを次回オンにしたときにもロックされたままの状態になっています。

## 高地での操作

海抜 I 500 m ~ 3000 m 、気温 0° C ~ 35° C の環境で本製品を使用する場合は、**高地** 対応モードを使用されるようお勧めします。

高地対応モードに設定するには:

- MENU/EXIT を押して、システム設定: 詳細メニューが表示されるまで ◀/
   ▶ を押してください。
- ▼ を押して、**高地対応モード**を選択し、次に **◄/▶** を押して**オン**を選択し てください。確認のメッセージが表示されます。
- はいを選択し、MODE/ENTER を押します。

高地対応モードを選択した場合は、システムの性能を維持するために冷却ファンが回転速度を速めるために操作ノイズが高くなる場合があります。

上記の場合を除き、その他の極限環境でプロジェクタを使用すると、プロジェクタが自動的にシャットダウンする場合があります。これはプロジェクタを過熱から保護するために設置された機能です。このような場合は、高地対応モードに切り替えてみてください。これは、このプロジェクタが極限状態でも操作可能であるということを保証するものではありません。

## 音量調整

次の手順はプロジェクタのスピーカーの音量調整を行うためのものです。プロジェクタのオーディオ入力が正しく接続されていることを確認してください。 オーディオ入力の接続方法については、18ページの「接続」を参照してください。

SRS をアクティベートする

SRS をアクティベートするには:

- MENU/EXIT を押して、システム設定:詳細メニューが表示されるまで◀/▶ を押してください。
- ▼ を押してオーディオ設定を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。するとオーディオ設定ページが表示されます。
- 3. **SRS** を選択し、**◄/▶** を押して オンを選択してください。

#### 無音にする

音を一時的に消すには:

- I. 上記のステップ I-2 の手順に従ってください。
- 2. ミュートを選択し、◄/▶ を押してオンを選択してください。
- (T) リモコンのミュートを押すと、プロジェクターのオーディオをオン/オフにすることができます。

#### 音量調整

音量を調整するには、■ / ■ ) を押します。または、

- I. 上記のステップ I-2 の手順に従ってください。
- 2. ▼ を押して、音量を選択し、次に ◀/▶ を押して任意の音量に設定してください。

#### マイクロフォンの音量調整

マイクロフォンの音量を調整します。

- I. 上記のステップ I-2 の手順に従ってください。
- 2. ▼ を押して、マイクロフォンの音量を選択し、次に ◀/▶ を押して任意の音量に設定してください。

#### オフにする 電源オン/オフ音


トーンをオフにするには:

- 1. 上記のステップ I-2 の手順に従ってください。
- ▼ を押して、電源オン / オフ音を選択し、次に ◀/▶ を押してオフを選択してください。
- (ア) **電源オン/オフ音**を変更するには、ここでオンまたはオフに設定するしかありません。無音にしたり、音量を変更したりしても、**電源オン/オフ音**には影響しません。

## テストパターンの使い方

このプロジェクタは格子状のテストパターンを表示できます。これはイメージサイズとフォーカスを調整し、投写画像に歪みがないことを確認するのに役立ちます。

テストパターンを表示するには、OSD メニューを開き、システム設定: 詳細 > テストパターンを選択した後、◀/▶ を押してオンを選択します。



## 教育テンプレートの使い方


このプロジェクタには、さまざまな学習目的用に、いくつかのプリセット パターンが用意されています。パターンをアクティベートするには:

- OSD メニューを開き、表示 > 教育テンプレートを選択して、▲/▼ を押した後で、異板またはホワイトボードを選択します。
- 2. ◀/▶ を押して必要なパターンを選択します。
- 3. MODE/ENTER を押してパターンをアクティベートします。

教育テンプレート	ホワイトボード	黒板
英字シート		
ワークシート		
座標		

## プロジェクタの終了

- ① 電源または ③ OFF を押すと、確認を促すメッセージが表示されます。
   数秒以内に応答しなければ、メッセージは自動的に消えます。
- 2. 再び **() 電源**または **(i) OFF** を押してください。**POWER(電源インジ ケータ ライト)**がオレンジ色に点滅して投写ランプが消灯した後、プロジェクタを冷却するためにファンが約 90 秒間動作を続けます。
- ランプを保護するため、冷却プロセスの間はプロジェクタはいかなるコマンドにも反応しません。 冷却時間を短縮するには、クイック冷却機能を有効にすることもできます。詳細は、49ページの「クイッククーリング」を参照してください。
  - 冷却処理が完了すると、「電源オフトーン」が鳴ります。また POWER (電源インジケータライト) がオレンジ色に点灯し、ファンが停止します。電源コードをコンセントから抜きます。



- (ご・ 電源オン/オフ音をオフにする方法については、39ページ の「オフにする 電源オン/オフ音」を参照してください。
  - プロジェクタが正常にシャットダウンしない場合は、ランプを保護するためにプロジェクタを再起動しようとするとファンが数分間作動して冷却を行います。ファンが停止したら再び () 電源または () ON を押してプロジェクタを起動してください。このとき POWER (電源インジケータライト)がオレンジ色に点灯します。
  - ランプの寿命は、環境条件と使用条件により異なります。

## 直接電源オフ

AC 電源コードはプロジェクターをオフにした直後に抜くことができます。ランプを保護するために、約 10 秒間待ってからプロジェクターを再起動してください。(プロジェクターを再起動しようとすると、冷却のためにファンが数分間作動する場合があります。)このような場合は、ファンが停止したら再び () 電源または

□ ON を押してプロジェクタを起動してください。このとき POWER (電源インジケータ ライト) がオレンジ色に点灯します。

## メニューの操作

## メニュー システム

OSD メニューは、選択した信号のタイプと使用するプロジェクタのモデルにより 異なります。

メイン メニュー	サブメニュー		オプション
	壁スクリーン		オフ/薄い黄色/ピンク/薄緑/青/ 黒板
	<b>縦横比</b>		自動 / リアル /4:3/16:9/16:10
	台形補正		
	位置		
	位相		
	水平サイズ		
1.	デジタル ズーム		
表示			自動 / 上 - 下 /F. シーケンシャル /
	3D	3D モード	フレームパッキング / サイドバイサ
	30		イド/オフ
		3D 逆同期	無効/逆転
	<u>₩</u> ->-\	黒板	オフ / 英字シート / ワークシート / 座標
	教育テンプレート	ホワイトボード	<b>烂</b> 憬
	ピクチャ モード		『レゼンテーション /sRGB/ シネマ / 『1 / ユーザー設定 2
	リファレンス	ダイナミック / ブ	プレゼンテーション /sRGB/ シネマ /
	モード	3D	
	輝度		
	コントラスト		
	色		
	色調		
2.	シャープネス		
ピクチャ	Brilliant Color		オン/オフ
ピクテヤ	色温度		冷/ノーマル/暖
			R ゲイン/G ゲイン/B ゲイン/
	色温度の詳細調整		R オフセット/G オフセット/
			B オフセット
		原色	R/G/B/C/M/Y
	3D カラーマネー	色相	
	ジメント	彩度	
		ゲイン	
	画像設定をリセッ		現在 / すべて / キャンセル
3. ソース	クイック自動検索		オン/オフ
	カラースペース転	 趣	自動 /RGB/YUV
			—

4 / 5	サブメニュー	_	 オプション
メイン	<b>サフメニュー</b>	•	オフション
メニュー			
		タイマー間隔	I ~ 240 分
		タイマー表示	常に使用する /3 分 /2 分 /1 分 /
			常に使用しない
	プレゼンテー		中央/左上/右上/右下/左下
	ション タイマー	タイマーのカウント 方法	減少/増加
		サウンドによる通知	オン/オフ
		オン/オフ	
	言語		English/Français/Deutsch/ Italiano/Español/Русский/ 繁體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Nederlands/Türkçe/ Čeština/Português/ Ἰոυ / Polski/ Magyar/ Hrvatski/Română/ Norsk/Dansk/Български/Suomi/ Indonesian/Ελληνικά/ العربية/ हिन्दी
	プロジェクタの	·····································	前面投写/リア投写/天井リア投
4.	プロジェクタの設置		写 / 天井前面投写
システム	メニュー設定	メニュー表示時間	5 秒 /10 秒 /20 秒 /30 秒 / 常に使用 する
設正: 基本		メニュー位置	中央/左上/右上/右下/左下
		アラームメッセージ	オン/オフ
		ダイレクト電源オン	オン/オフ
		信号入力時電源オン	オン/オフ
			無効/3分/10分/15分/20分/
		自動パワーオフ	25 分 /30 分
	操作設定	クイッククーリング	オン/オフ
	1末11日政化	クイック再起動	オン/オフ
		画面オフタイマー	無効 /5 分 /10 分 /15 分 /20 分 /
		画画オンダイマー	25 分 /30 分
		スリープ タイマー	無効 /30 分 /1 時間 /2 時間 /
			3 時間 /4 時間 /8 時間 /12 時間
	リモート受信装置		正面+背面/正面/背面
	パネル キー ロッ	ク	オン/オフ
	背景色		黒 / 青 / 紫 /BenQ
	スプラッシュ ス	<u>ー</u> ン	黒 / 青 /BenQ

メイン メニュー	サブメニュー		オプション
	高地対応モード		オン/オフ
		SRS	オン/オフ
		ミュート	オン/オフ
	オーディオ設定	音量	
		マイクロフォンの音	
		電源オン/オフ音	オン/オフ
		ランプ モード	ノーマル / 省電力
	ランプ設定	タイマーのリセット	
		ランプ時間(低)	
		<u>パスワードの変更</u>	
	セキュリティ設定	_ , _ , , , , , , , , , , , , , , , , ,	電源ロック
_		変更	Web コントロール ロック
5.	ボーレート		2400/4800/9600/14400/19200/
システム設			38400/57600/115200
定:詳細	テストパターン		オン/オフ
	クローズドキャプ		オン/オフ
	ション	キャプションバー ジョン	CCI/CC2/CC3/CC4
		ネットワーク	オン/オフ
		マイクロフォン	オン/オフ
		モニター出力	オン/オフ
	待機設定		オフ/コンピュータ //
		⊥ <b>→</b> .⊥ .ø= =	コンピュータ 2/ ビデオ、S ビ
		オーディオ パス ス	デオ、YPbPr/HDMI I/
		ルー	HDMI 2/ ネットワーク表示 /
			USB ディスプレイ

メイン メニュー	サブメニュー		オプション
	ネットワーク設定	有線 LAN	状態 DHCP IP アドレス サブネットマスク 既定のゲートウェイ DNS サーバー 適用
5. システム設 定 : 詳細		ワイヤレス LAN	状態 SSID SSID ディスプレイ IP アドレス 接続モード 適用
		リモート デスクトッ プ	接続
		投写ログイン コード	゙オン/オフ
		放送	放送 チャンネル IP アドレス
		AMX デバイス検索	
		MAC アドレス	
	全設定クリア		
	全設定クリア		・ソース
6. 情報	現在のシステム状	態	・ピクチャ モード ・解像度 ・ランプ モード ・3D 形式 ・カラー システム
			・  同等のランプ ・  ファームウェアパージョン

メニューアイテムはプロジェクタが最低 I つの有効な信号を検出しなければ有効 にはなりません。プロジェクタに装置が接続されていなかったり、信号が何も検出されなければ、限られたメニューアイテムにしかアクセスすることができません。

## 各メニューの説明

	説明	
	壁スクリーン	白以外の投写壁に投写するときに、投写画像の色を補正します。 詳細は、32ページの「壁の色の使い方」を参照してください。
	縦横比	入力信号ソースによって、画像の縦横比を設定するいくつかのオプションがあります。詳細は、30ページの「縦横比の選択」を参照してください。
	台形補正	イメージのキーストーンを補正します。詳細は、24ページの 「キーストーンの補正」を参照してください。
	位置	位置調整ページが開きます。投写画像を移動させるには、方向矢印キーを使用します。ページの下に表示される値は、キーを押すたびにその最高値または最低値に達するまで変化します。
-	位相	用できません。 画像の歪みを減少させるためにクロック位相を調整します。  この機能は PC 信号 (アナログ RGB) が選択されている場合にしか使用できません。
表示メニ	水平サイズ	イメージの幅を調整します。  CO機能は PC 信号(アナログ RGB)が選択されている場合にしか使用できません。
1	デジタル ズーム	投写画像のサイズを拡大または縮小します。詳細は、29ページの「詳細の拡大と検索」を参照してください。
	3D	本プロジェクターには、画像に深みを与えることで 3D ムービー、動画、スポーツイベントよりリアルに楽しめる 3D 機能が備えられています。3D 画像を楽しむためには、3D メガネを着用する必要があります。 3D モード
		デフォルト設定は <b>自動</b> で、3D コンテンツが検出された場合はプロジェクタが自動的に適切な 3D フォーマットを選択します。プロジェクタが 3D フォーマットを識別できない場合は、◀/▶ を押して 3D モードを選択してください。
		3D 機能がオンのとき: ・投写画像の輝度が低くなります。
		・ <b>ピクチャ モード</b> は調整できません。
		3D 逆同期 画像の深さが逆転している場合は、この機能を有効にすると問題 を解決できます。

	機能	説明
1. 表示メニュー	教育テンプ レート	詳細は、40ページの「教育テンプレートの使い方」を参照してください。
	ピクチャ モード	あらかじめ定義したピクチャモードを利用すると、ご使用のプログラムタイプに最適なプロジェクタの画像を設定することができます。詳細は、32ページの「ピクチャモードの選択」を参照してください。
	リファレンス モード	必要な画質に最も合ったピクチャモードを選択し、下の同じページで選択リストにしたがって画像を微調整します。詳細は、32ページの「ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 モードの設定」を参照してください。
	輝度	イメージの輝度を調整します。詳細は、33 ページの「調整輝度」 を参照してください。
	コントラスト	イメージの明るさと暗さの差を調整します。詳細は、33 ページの 「調整コントラスト」を参照してください。
2. Ł	色	彩度レベル、つまりビデオ画像の各色の量を調整します。詳細は、33ページの「調整色」を参照してください。  この機能はビデオ、Sビデオまたはコンポーネントビデオ信号が選択されている場合にしか使用できません。
ピクチャメ	色調	画像の赤と緑の色調を調整します。詳細は、33ページの「調整色調」を参照してください。  この機能はビデオまたはSビデオ信号が選択され、システムフォーマットが NTSC の場合にしか使用できません。
1 4 1	シャープネス	イメージがシャープまたはソフトになるように調整します。詳細は、33ページの「調整シャープネス」を参照してください。  この機能はビデオ、Sビデオまたはコンポーネントビデオ信号が選択されている場合にしか使用できません。
	Brilliant Color	詳細は、33 ページの「調整 Brilliant Color」を参照してください。
	色温度	詳細は、33ページの「色温度の選択」を参照してください。
	色温度の詳細 調整	詳細は、34ページの「任意の色温度を設定」を参照してください。
	3D カラーマ ネージメント	詳細は、34ページの「3Dカラーマネージメント」を参照してください。
	画像設定をリ セット	詳細は、35ページの「現在またはすべての画像モードをリセットする」を参照してください。

	機能	説明
3. y	クイック自動 検索	詳細は、28ページの「入力信号の切り替え」を参照してください。
ースメニュー	カラースペー ス転換	詳細は、29ページの「カラースペースの変更」を参照してください。
4.	プレゼンテー ション タイ マー	プレゼンテーション発表者に残りの持ち時間を知らせます。詳細は、35ページの「プレゼンテーションタイマーの設定」を参照してください。
システ	言語	オンスクリーン メニューの言語を設定します。詳細は、25ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
<b>厶設定</b>	プロジェクタ の設置	プロジェクタは、天井またはスクリーンの背後に設置したり、 I 枚あるいは複数のミラーを使用して設置することができます。 詳細は、I4ページの「場所の選択」を参照してください。
:基本メ		メニュー表示時間 最後にキーを押してからの OSD の表示時間を設定します。
×1141	メニュー設定	<b>メニュー位置</b> オン スクリーン ディスプレイ(OSD)メニューをオンにします。
		<b>アラームメッセージ</b> アラーム メッセージをオンまたはオフにします。

機能		説明
4. システム設定 : 基本メニュー	操作設定	説明  ダイレクト電源オン 電源コードから電源が供給されると、プロジェクターは自動的にオンになります。  信号入力時電源オン プロジェクターがスタンバイ モードになっており、VGA ケーブルを介して信号が入力されているときに、電源または ON を押さなくてもプロジェクターを直接オンにするかどうかを設定します。 自動パワーオフ 指定した時間を経過しても入力信号が検出されないときに、自動的にプロジェクタの電源をオフにします。詳細は、54ページの「設定自動パワーオフ」を参照してください。 クイッククーリング
		クイッククーリング機能を有効 / 無効にします。オンを選択するとこの機能が有効になり、プロジェクタの冷却時間が通常の 90 秒よりも短くなり 15 秒程度で冷却が終了します。  この機能はクイック再起動がオフのときにしか使用できません。  クイック再起動 オンを選択すると、プロジェクターをオフにしてから 90 秒以内に再起動することができます。  画面オフタイマー ブランク機能が有効になっているとき、画像をブランクにしておく時間を選択します。ここで設定した時間が経過すると、画像は元に戻ります。詳細は、37 ページの「画像を隠す」を参照してください。
		ス <b>リープ タイマー</b> 自動的にシャットダウンするまでのタイマーを設定します。
	リモート受信 装置	プロジェクターのすべてのリモート受信機、または特定のリモート受信機を有効にします。
	パネル キー ロック	○ 電源以外のプロジェクタのすべてのパネルキー機能と、リモコンのキーを無効または有効にします。詳細は、38ページの「コントロールキーをロックする」を参照してください。
	背景色	プロジェクターの背景色を設定します。
	スプラッシュ スクリーン	プロジェクタ起動時に表示されるロゴ画面を、ユーザーが選択することができます。

	機能 説明		
	高地対応 モード	高地で使用する場合の操作モードです。詳細は、38 ページの 「高地での操作」を参照してください。	
	オーディオ 設定	詳細は、39ページの「音量調整」を参照してください。	
		<b>ランプモード</b> 詳細は、54ページの「ランプモードを省電力に設定する」を参照してください。	
	ランプ設定	<b>タイマーのリセット</b> 詳細は、58ページの「ランプタイマーをリセットします。」を参照してください。	
		<b>ランプ時間(低)</b> ランプの使用時間を計算する方法については、54 ページの「ランプ時間を知るには」を参照してください。	
5. システ	セキュリ ティ設定	パスワードの変更 新しいパスワードに変更する前に、現在のパスワードを入力する よう要求されます。詳細は、26ページの「パスワード機能を使 用する」を参照してください。	
厶設定:		セキュリティ設定の変更 電源ロック 詳細は、26ページの「パスワード機能を使用する」を参照して ください。	
雅		Web コントロール ロック	
   <u> </u>		詳細は、BenQ ネットワーク プロジェクター取扱説明書を参照してください。	
I	ボーレート	適切な RS-232 ケーブルを使ってプロジェクタをコンピュータに接続し、プロジェクタのファームウェアを更新またはダウンロードできるように、ボーレートはコンピュータと同じ値に設定してください。この機能は専門の技術者用に設けられています。	
	テストパ ターン	詳細は、40 ページの「テストパターンの使い方」を参照してく ださい。	
		クローズドキャプション有効 選択した入力信号がクローズドキャプションを送信する場合は、 オンを選択して機能を有効にします。	
	クローズド キャプショ	・ キャプション: クローズドキャプション対応の (TV ガイドでは通常「CC」と記載されています) T V 番組やビデオの会話、レーション、サウンド効果をスクリーンに表示します。	
	ン	キャプションバージョン   任意のクローズドキャプション モードを選択してください。   キャプションを表示するには、CCI、CC2、CC3、CC4 (CCI は   キャプションをその地域の第一言語で表示します)を選択します。	

接色		5× pp
機能		説明
5. システム設定	待機設定	<b>ネットワーク</b>   <b>オン</b> を選択すると、機能が有効になります。プロジェクターがスタンパイモードのときには、ネットワーク機能を提供できます。
		マイクロフォン オンを選択すると、機能が有効になります。プロジェクターがスタンバイモードのとき、すべての必要な装置が正しく接続されている場合は、マイクロフォン信号を出力できます。詳細は、20ページの「プロジェクターからサウンドを再生する」を参照してください。
		モニター出力 オンを選択すると、機能が有効になります。このプロジェクタはスタンバイモードで、COMPUTER I ジャックが正しく装置と接続されている場合、VGA 信号を出力できます。接続方法については、I8ページの「接続」を参照してください。
		オーディオ パス スルー プロジェクターがスタンバイ モードで、相当するジャックがデバイスに正しく接続されている場合は、音を再生できます。◀/▶ を押して使用したいソースを選択してください。接続方法については、18ページの「接続」を参照してください。
: ""		この機能を有効にすると、スタンバイ時の電力消費量を若干低減することができます。
番	ネットワー ク設定	有線 LAN
<b>X</b>		ワイヤレス LAN
Ľ,		リモート デスクトップ
i i		投写ログインコード
		放送
		詳細は、BenQ ネットワーク プロジェクター取扱説明書を参照してください。
		AMX デバイス検索
		AMX デバイス検索がオンのときには、プロジェクターを AMX コントローラで検出することができます。
		MAC アドレス
		このプロジェクターの mac アドレスを表示します。
	人司中土	すべての設定を工場出荷時の値に戻します。
	全設定をリ セット	次の設定は現在の設定値のまま維持されます。位置、位相、 水平サイズ、プロジェクタの設置、カラースペース転換、高地対応モード、セキュリティ設定、ボーレートおよびネットワーク設定。

	機能	説明
	現在のシステム状態	<b>ソース</b> 現在の信号ソースを表示します。
		ピクチャ モード ピクチャメニューで選択したモードを表示します。
		解像度 入力信号のネイティブ解像度を表示します。
6. 情報メ		<b>ランプモード</b> 現在のランプモードが表示されます。
¥ 11 4		<b>3D 形式</b> 現在の 3D モードを表示します。
ī		<b>カラー システム</b> 入力システムフォーマットを表示します。NTSC、PAL、 SECAM、YUV、RGB。
		<b>同等のランプ</b> ランプの使用時間数を表示します。
		<b>ファームウェアバージョン</b> プロジェクタのファームウェアバージョンが表示されます。

## メンテナンス

## プロジェクタのお手入れ

ご使用のプロジェクタはほとんどメンテナンスの必要がありません。レンズとケースを清潔に保つために、定期的なお手入れだけが必要です。

ランプ以外はプロジェクタの部品は一切取り外さないでください。ランプ以外の 交換が必要な場合は、販売店にご相談ください。

#### レンズのクリーニング

表面に汚れやほこりが付いていたら、レンズのお手入れを行ってください。レンズのお手入れを開始する前に、プロジェクタをオフにして完全に冷却してください。

- 圧縮空気スプレーを使用してほこりを取り除きます。
- 汚れやしみが付いた場合は、レンズ クリーニング ペーパーまたはレンズ クリーナで湿らせた柔らかい布でレンズの表面を軽く拭きます。
- 研磨用パッド、アルカリ性/酸性クレンザー、研磨剤入りパウダー、揮発性溶剤(アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤)などは一切ご使用にならないでください。ゴムやビニール部分にこのような素材を使用したり、長期間これらを接触したままの状態にしておくと、プロジェクタの表面やキャビネットの素材を傷つける場合があります。

#### プロジェクタケースのクリーニング

ケースのお手入れを行う前に、41ページの「プロジェクタの終了」に記載されている正しい手順でプロジェクタの電源を切り、電源コードを抜いてください。

- ほこりや汚れを取り除くには、柔らかい、けば立ちのない布で拭きます。
- 落ちにくい汚れやしみを取り除くには、水で薄めた中性洗剤で布を湿らせて、 ケースを拭きます。

① ワックス、アルコール、ベンジン、シンナー、その他の化学洗剤は使用しないでください。こうした薬剤を使用すると、ケースを傷める場合があります。

#### プロジェクタの保管

長期間プロジェクタを保管する必要がある場合、次の手順に従ってください。

- 保管場所の温度と湿度が、プロジェクタの推奨範囲内であることを確認します。詳細は、61ページの「仕様」を参照されるか、販売店にお尋ねください。
- アジャスタフットを格納します。
- リモコンから電池を取り外します。
- プロジェクタを元の梱包または同等の梱包にしまいます。

#### プロジェクタの移動

プロジェクタを搬送するときは、元の梱包または同等の梱包で行うことを推奨します。

## ランプについて

#### ランプ時間を知るには

プロジェクタが作動している間、プロジェクタに内蔵されたタイマーがランプの 使用時間(時間単位)を自動的に計算します。

ランプ使用時間を知るには:

- MENU/EXIT を押した後、
  ★
  ▼
  #
  #
  WENU/EXIT を押した後、
  ★
  | \*\*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*
  \*</ します。
- ▼ を押してランプ設定を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。 2. するとランプ設定ページが表示されます。
- ここでメニューに表示されたランプ時間(低)情報を見ることができます。
- メニューを終了するには、MENU/EXIT を押します。

また情報メニューではランプ時間情報を見ることもできます。

### ランプ寿命を延長する

投写ランプは消耗品であり、通常は正常に使用していれば 3000-4000 時間もちま す。ランプの寿命をできるだけ長く維持するには、OSDメニューで次の設定を 行ってください。

・ ランプモードを省電力に設定する

省電力モードに設定すると、システムノイズと電力消費量を30%低減することが できます。省電力モードを有効にすると、出力されるライトが低減され、その結 果投写画像が暗くなります。

プロジェクタを省電力モードで使用すると、ランプの寿命を延長することができ ます。省電力モードに設定するには、システム設定:詳細 > ランプ設定 > ランプ **モード**メニューに進み、**◄/▶** を押します。

ランプ モード	説明
ノーマル	ランプの輝度 100%
省電力	ランプの電力消費量を 30% 節電

#### 設定自動パワーオフ

指定した時間を経過しても入力信号が検出されないときには、不要にランプの寿 命を消耗しないように自動的にプロジェクタの電源をオフにします。

自動パワーオフに設定するには、システム設定:基本 > 操作設定 > 自動パワーオ フメニューに進み、◀/▶ を押します。 タイマーは 5 分おきに 5 分から 30 分の範囲 で設定できます。プリセットの時間がこれから行うプレゼンテーションに合わな い場合は、無効を選択してください。この場合、一定時間が経過してもプロジェ クタは自動的にシャットダウンしません。

### ランプを交換する時期

LAMP(ランプインジケータ ライト)が赤に点灯した場合、またはランプの交換時期であることを示すメッセージが表示された場合は、新しいランプを取り付けるか、お買い上げの販売店にご相談ください。古いランプを使用すると、プロジェクタの誤動作の原因となり、ランプが破裂することもあります。

ランプの交換については、http://lamp.beng.com をご覧ください。

ランプが過熱すると、LAMP (ランプインジケータ ライト) と TEMP (温度警告ライト) が点灯します。この場合は、電源をオフにして 45 分間ほど放置し、プロジェクタを常温に戻してください。このようにしても電源をオンにしたときに「Lamp」(ランプ) インジケータまたは「Temp」(温度)インジケータが点灯する場合は、販売店にご相談ください。詳細は、59ページの「インジケータ」を参照してください。


次のランプ警告が表示されたら、ランプを交換してください。




(ごす) 上記メッセージの "XXXX" に相当する番号は、モデル毎に異なります。


### ランプの交換

- ・ 感電を防ぐため、ランプを交換する前には必ずプロジェクタの電源をオフにし、電源コードを 抜いてください。
  - 重度のやけどを負う危険を防ぐため、ランプを交換する前に、最低でも 45 分間はプロジェクタ を冷却してください。
  - 割れて鋭くなったランプのガラス片を取り除く場合は、指をけがしたり、内部部品を破損した りしないように、十分注意してください。
  - 指のけがや、レンズに触れることによる画質の劣化を避けるため、ランプを取り外すときに空 のランプ ケースには触れないでください。
  - このランプの中には水銀が入っています。ランプの処分は、地元の有害廃棄物規制条例にした がって、正しい方法で行ってください。
  - プロジェクタを最高の状態でご使用いただくために、交換用ランプとして指定されたプロジェ クタ用ランプを購入されることをお薦めします。
  - 天井に上下逆さに取り付けられているプロジェクタのランプを交換する場合は、ランプの破片 で人体や目に負傷する危険性がありますので、ランプソケットの下には絶対に立たないでくだ さい。
  - 破損したランプを処理するときには、と部屋の通気をしっかりと行ってください。マスク、防 護メガネ、ゴーグル、またはフェースシールドを着用になり、手袋など身体を保護するものも 着用することをお勧めします。
  - 電源をオフにして、プロジェクタをコンセントから抜きます。ランプが高 Ι. 温になっている場合は、やけどを防ぐためにランプを約45分間放置して常 温に戻してください。
  - 2. プロジェクタの側面にある、ランプ カバーを固定しているネジを緩め ます。





- 3. プロジェクターにランプ カバーを戻 します。
- ランプカバーを外したまま、電源を入れないで
  - ランプとプロジェクタの間に指を挿入しないで ください。プロジェクタ内部の尖ったパーツに よりケガをする場合があります。
  - 4. ランプを固定しているネジを緩めま す。
  - 5. ハンドルを上に持ち上げてください。






- ハンドルを使ってゆっくりとランプをプ ロジェクタから引き出します。
- /・ 急激に引っ張るとランプが割れ、ガラスの破片がプ ロジェクタ内に散乱します。
  - 取り出したランプは、水のかかる場所、子供の手が 届く場所、可燃物の付近には置かないでください。
  - ランプを取り外した後は、プロジェクタ内に手を入 れないでください。内部の光学部品に手を触れる と、投写イメージの色が不均一になり歪む場合があ
  - 7. 図に示すとおり、新しいランプを下げ ます。







- ランプを固定するネジを締めます。
- 9. ハンドルが完全にフラットな状態になっ ており、ロックされていることを確認し てください。
- ・ ネジの締め方がゆるいと接触が悪くなり、故障の原 因になる場合があります。
  - ネジを締め過ぎないでください。



ます。



- II. ランプカバーを固定しているネジを締め ます。
- / へ・ ネジの締め方がゆるいと接触が悪くなり、故障の原 因になる場合があります。
  - ネジを締め過ぎないでください。



- 12. 電源を接続し、プロジェクタを再起動します。
- / ランプカバーを外したまま、電源を入れないでください。

#### ランプタイマーをリセットします。

- 13. スタートアップロゴの次にオンスクリーンメニューが表示されます。**システ** ム設定:詳細 > ランプ設定メニューに進みます。MODE/ENTER を押しま す。するとランプ設定ページが表示されます。タイマーのリセットを選択し てください。ランプタイマーをリセットしても良いかどうかを確認するため のメッセージが表示されます。リセットを選択し、MODE/ENTER を押しま す。するとランプ時間が0にリセットされます。
- ↑ ランプを交換していない場合はリセットしないでください。ランプが破損する恐れがあります。

## インジケータ

	ライト		状態と説明
POWER	TEMP	LAMP	
		電源	ででは、
オレンジ	オフ	オフ	スタンバイ モード
緑に点滅	オフ	オフ	電源を入れる
緑	オフ	オフ	通常動作状態
オレンジ に点滅	オフ	オフ	通常の電源オフ冷却
赤	オフ	オフ	ダウンロード
		ラン:	プの状況
オフ	オフ	赤	通常動作時にランプ エラー発生
オフ	オフ	赤に点滅	ランプ不点灯
		温度	の状況
赤	赤	オフ	ファン I エラー(実際のファン速度が適正 速度よりも <u>+</u> 25% オーバー)
赤	赤に点滅	オフ	ファン 2 エラー(実際のファン速度が適正 速度よりも <u>+</u> 25% オーバー)
赤	緑	オフ	ファン 3 エラー(実際のファン速度が適正 速度よりも ±25% オーバー)
赤	緑に点滅	オフ	ファン 4 エラー(実際のファン速度が適正 速度よりも <u>+</u> 25% オーバー)
赤に点滅	赤	オフ	ファン 5 エラー(実際のファン速度が適正 速度よりも <u>+</u> 25% オーバー)
赤に点滅	赤に点滅	オフ	ファン 6 エラー(実際のファン速度が適正 速度よりも ±25% オーバー)
緑	赤	オフ	温度   エラー(上限温度オーバー)
緑	赤に点滅	オフ	感熱センサー I オープン エラー
緑	緑	オフ	感熱センサー Iショート エラー
緑	緑に点滅	オフ	感熱 IC #I I2C 接続エラー

## トラブルシューティング

#### ② プロジェクタの電源がオンにならない

原因	対応	
電源コードから電源が来ていません。	電源コードをプロジェクタの電源ジャックと コンセントに差し込みます。コンセントにス イッチがある場合は、スイッチがオンになっ ていることを確認します。	
冷却プロセスの間にプロジェクタの 電源をオンにしようとしています。	冷却プロセスが完了するまでお待ちくだ さい。	

#### ② 画像が映らない

原因	対応
ビデオ ソースがオンになっていない	ビデオ ソースをオンにし、信号ケーブルが正
か、正しく接続されていません。	しく接続されていることを確認します。
プロジェクタが正しく入力信号機器 に接続されていません。	接続を確認します。
入力信号が正しく選択されていま	プロジェクタまたはリモコンの <b>SOURCE</b>
せん。	キーで正しい入力信号を選択します。
レンズカバーが閉じられたままです。	レンズカバーを外してください。

#### ② イメージがぼやける

原因	対応
投写レンズの焦点が合っていません。	ピントリングで焦点を合わせます。
プロジェクタとスクリーンの位置が	投写角度および方向、また必要であればプロ
正しく合っていません。	ジェクタの高さを調整します。
レンズカバーが閉じられたままです。	レンズカバーを外してください。

#### ② リモコンが機能しない

原因	対応
電池が切れています。	電池を新しい電池に交換します。
リモコンとプロジェクタの間に障害 物があります。	障害物を取り除きます。
プロジェクタからの距離が遠すぎ	プロジェクタから 8 メートル(26 フィート)
ます。	以内の場所に立ちます。

#### ② パスワードが間違っている

原因	対応
入力したパスワードが正しくありま	詳細は、27ページの「パスワードの呼び戻し
せん。	を行うには」を参照してください。

## 什様

## プロジェクタの仕様

( ) 仕様はすべて予告なしに変更されることがあります。

#### 光学什样

解像度

1024 x 768 XGA

ディスプレイ システム 1-CHIP DMD

レンズ F/ ナンバー F = 2.1-2.63, f = 21.70-34.94 mm ランプ 350 W ランプ

#### 雷気仕様

雷源

AC100-240V、5 A、50-60 Hz(自動) 消費電力 525 W (最大)、< 0.5 W (スタンバイ)

#### 機械仕様

重量

総重量: 8.5 Kg (18.7 lbs) 純量: 6.2 Kg (13.7 lbs)

#### 出力端子

RGB 出力

D-Sub 15-pin (メス) x 1

スピーカー

(ステレオ) 10 w x 2

オーディオ信号出力

PC オーディオ ジャック x 1

#### コントロール

RS-232 シリアル コントロール 9 pin x 1

IR 受信機 x 2

LAN コントロール R.I45 x 1

12V トリガー x 1 (最大 1A)

#### 入力端子

コンピュータ入力

RGB 入力

D-Sub 15-pin (メス) x 2

ビデオ信号入力

S-VIDEO

Mini DIN 4-pin ポート x 1

**VIDEO** 

RCA ジャック x 1

SD/HDTV 信号入力

アナログ - コンポーネント RCA

ジャック x3

デジタル - HDMI x 2

オーディオ信号入力

オーディオ入力

RCA オーディオ ジャック (L/R) x2

PC オーディオ ジャック x 1

マイクロフォン x 1

USB ポート (Type-A x 2、Mini-B x 1)

( WiFi ハードウェアキーと BenQ ドキュメント カメラは USB ポート Type-A で対応します。

#### 環境要件

動作温度範囲

0°C-40°C(海抜)

動作相対湿度

10% - 90% (結露なきこと)

#### 動作高度


0 - 1499 m (0°C - 35°C)

1500 - 3000 m (0°C - 30°C のとき、

高地モード オン)

## 外形寸法


446 mm(幅)x 152 mm(高さ)x 336 mm(奥行き)





## 天井取り付け

天井取り付けネジ: M4 (最長 = 25 mm; 最短 = 20 mm)

単位:mm







## タイミングチャート

#### サポートされる PC 入力のタイミング

解像度	モード	垂直周波数	水平周波数	ピクセル周波数	
件傢及		(Hz)	(kHz)	(MHz)	
	VGA_60*	59.940	31.469	25.175	
640 x 480	VGA_72	72.809	37.861	31.500	
040 X 400	VGA_75	75.000	37.500	31.500	
	VGA_85	85.008	43.269	36.000	
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221	
	SVGA_60*	60.317	37.879	40.000	
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000	
800 x 600	SVGA_75	75.000	46.875	49.500	
000 X 000	SVGA_85	85.061	53.674	56.250	
	SVGA_120**	119.854	77.425	83.000	
	(Reduce Blanking)	119.054		03.000	
	XGA_60*	60.004	48.363	65.000	
	XGA_70	70.069	56.476	75.000	
1024 x 768	XGA_75	75.029	60.023	78.750	
1024 X 700	XGA_85	84.997	68.667	94.500	
	XGA_120**	119.989	97.551	115.5	
	(Reduce Blanking)		37.331	115.5	
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108	
1024 x 576	BenQ	60.0	35.820	46.966	
1021 X 010	Notebook_timing	00.0	00.020		
1024 x 600	BenQ	64.995	41.467	51.419	
	Notebook_timing		-		
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45.000	74.250	
1280 x 768	1280 x 768_60*	59.87	47.776	79.5	
	WXGA_60*	59.810	49.702	83.500	
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500	
1280 x 800	WXGA_85	84.880	71.554	122.500	
	WXGA_120**	119.909	101.563	146.25	
	(Reduce Blanking)				
	SXGA_60***	60.020	63.981	108.000	
1280 x 1024	SXGA_75	75.025	79.976	135.000	
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500	
1280 x 960	1280 x 960_60***	60.000	60.000	108.000	
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500	
1360 x 768	1360 x 768_60***	60.015	47.712	85.5	
1440 x 900	WXGA+_60***	59.887	55.935	106.500	
1400 x 1050	SXGA+_60***	59.978	65.317	121.750	
1600 x 1200	UXGA***	60.000	75.000	162.000	
1680 x 1050	1680x1050_60***	59.954	65.29	146.25	
640 x 480@67Hz	MAC13	66.667	35.000	30.240	
832 x 624@75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280	
1024 x 768@75Hz	MAC19	74.93	60.241	80.000	
1152 x 870@75Hz	MAC21	75.060	68.680	100.000	

<sup>(\*</sup>**F. シーケンシャル、上 - 下**および**サイドバイサイド**フォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。

<sup>\*\*</sup>F. シーケンシャル フォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。

<sup>\*\*\*</sup> 上 - 下 およびサイドバイサイドフォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。

• 上記のタイミングは、EDID ファイルと VGA グラフィック カードの制限により、サポートされ ない場合があります。一部のタイミングを選択できない場合があります。

#### サポートされる HDMI(HDCP)入力のタイミング

解像度	モード	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	ピクセル周波数 (MHz)
	VGA_60*	59.940	31.469	25.175
C40 v 400	VGA_72	72.809	37.861	31.500
640 x 480	VGA_75	75.000	37.500	31.500
	VGA_85	85.008	43.269	36.000
720 x 400	720 x 400 70	70.087	31.469	28.3221
	SVGA 60*	60.317	37.879	40.000
	SVGA 72	72.188	48.077	50.000
	SVGA 75	75.000	46.875	49.500
800 x 600	SVGA 85	85.061	53.674	56.250
	SVGA_120** (Reduce Blanking)	119.854	77.425	83.000
	XGA 60*	60.004	48.363	65.000
	XGA 70	70.069	56.476	75.000
	XGA 75	75.029	60.023	78.750
1024 x 768	XGA 85	84.997	68.667	94.500
	XGA_120** (Reduce Blanking)	119.989	97.551	115.5
1152 x 864	1152 x 864 75	75	67.5	108
1024 x 576	BenQ Notebook Timing	60.00	35.820	46.996
1024 x 600	BenQ Notebook Timing	64.995	41.467	51.419
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45.000	74.250
1280 x 768	1280 x 768_60	59.870	47.776	79.5
	WXGA_60*	59.810	49.702	83.500
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500
1280 x 800	WXGA_85	84.880	71.554	122.500
	WXGA_120** (Reduce Blanking)	119.909	101.563	146.25
	SXGA_60***	60.020	63.981	108.000
1280 x 1024	SXGA_75	75.025	79.976	135.000
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500
4000 000	1280 x 960_60***	60.000	60.000	108
1280 x 960	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500
1360 x 768	1360 x 768_60***	60.015	47.712	85.500
1440 x 900	WXGA+_60***	59.887	55.935	106.500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59.978	65.317	121.750
1600 x 1200	UXGA***	60.000	75.000	162.000
1680 x 1050	1680x1050_60***	59.954	65.290	146.250
640 x 480@67Hz	MAC13	66.667	35.000	30.240
832 x 624@75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280
1024 x 768@75Hz	MAC19	75.020	60.241	80.000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75.06	68.68	100.00

<sup>(</sup>ア・ \*F. シーケンシャル、上 - 下およびサイドパイサイドフォーマットの 3D 信号用にサポートされ るタイミング。 \*\***F. シーケンシャル** フォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。

<sup>\*\*\*</sup> 上 - 下 およびサイドパイサイドフォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。

• 上記のタイミングは、EDID ファイルと VGA グラフィック カードの制限により、サポートされない場合があります。一部のタイミングを選択できない場合があります。

タイミング	解像度	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	ピクセル 周波数 (MHz)	注釈
480i*	720 x 480	59.94	15.73	27	HDMI のみ
480p	720 x 480	59.94	31.47	27	HDMI のみ
576i	720 x 576	50	15.63	27	HDMI/DVI
576p	720 x 576	50	31.25	27	HDMI/DVI
720/50p**	1280 x 720	50	37.5	74.25	HDMI/DVI
720/60p**	1280 x 720	60	45.00	74.25	HDMI/DVI
1080/50i***	1920 x 1080	50	28.13	74.25	HDMI/DVI
1080/60i***	1920 x 1080	60	33.75	74.25	HDMI/DVI
1080/24P**	1920 x 1080	24	27	74.25	HDMI/DVI
1080/25P	1920 x 1080	25	28.13	74.25	HDMI/DVI
1080/30P	1920 x 1080	30	33.75	74.25	HDMI/DVI
1080/50P	1920 x 1080	50	56.25	148.5	HDMI/DVI
1080/60P	1920 x 1080	60	67.5	148.5	HDMI/DVI

(ご) \*F. シーケンシャル フォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。 \*\* 上 - 下 およびフレームパッキングフォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。 \*\*\* サイドパイサイドフォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング

# コンポーネント YPbPr 入力用にサポートされているタイミング

タイミング	解像度	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	ピクセル周波数 (MHz)
480i*	720 x 480	59.94	15.73	13.5
480p	720 x 480	59.94	31.47	27
576i	720 x 576	50	15.63	13.5
576p	720 x 576	50	31.25	27
720/50p	1280 x 720	50	37.5	74.25
720/60p	1280 x 720	60	45.00	74.25
1080/50i	1920 x 1080	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 x 1080	60	33.75	74.25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74.25
1080/25P	1920 x 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 x 1080	30	33.75	74.25
1080/50P	1920 x 1080	50	56.25	148.5
1080/60P	1920 x 1080	60	67.5	148.5

- (ア・ \*F. シーケンシャル フォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。
  - 1080i(1125i)@60Hz または 1080i(1125i)@50Hz 信号を表示すると、イメージが若干揺れる場合があります。

# ビデオおよび S ビデオ入力用にサポートされているタイミ

ビデオモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	カラー副搬送波 周波数 (MHz)
NTSC*	15.73	60	3.58
PAL	15.63	50	4.43
SECAM	15.63	50	4.25 または 4.41
PAL-M	15.73	60	3.58
PAL-N	15.63	50	3.58
PAL-60	15.73	60	4.43
NTSC4.43	15.73	60	4.43

(デ\*F. シーケンシャル フォーマットの 3D 信号用にサポートされるタイミング。

## 保証と著作権について

#### 限定保証

BenOは、本製品が正常に使用および保管される場合に限り、本製品の材料および 製造上の瑕疵がないことを保証します。

保証を受ける際には、購入日の証明が必要となります。保証期間中に本製品に瑕 疵があることが判明した場合、BenQ の全責任と、お客様に対する全面的な補償 は、瑕疵のある部品の交換(工賃を含む)に限られます。保証サービスを受ける 場合は、製品を購入した販売店に直ちに連絡してください。

重要:お客様が BenOの文書による指示に従わずに操作を行った場合はこの保証 は無効となります。特に本製品は環境湿度 10% から 90% の間、温度 0°C から 35°C の間、高度 4920 フィート以下の環境でご使用になり、ホコリが立ちやすい 場所での使用はお止めください。この保証により、お客様には特定の法的権利が 与えられます。また、在住している国によっては、お客様にその他の権利が与え られることもあります。

詳細は、弊社ホームページ www.BenQ.com をご覧ください。

#### 著作権

Copyright 2013 by BenQ コーポレーション。無断複製を禁ず。本書のいかなる部分 も、BenO コーポレーションの事前の書面による同意なく、電子的、機械的、磁気 的、光学的、化学的、手動その他の手段を問わず、複製、転載、改変、検索シス テムへの保存、他言語またはコンピュータ言語への翻訳を行うことはできません。

#### 免責

BenO コーポレーションは、明示的または暗示的を問わず、本書の内容に関して、 特に保証、商業的可能性、特定目的への適合性に関しては、いかなる表明または 保証もいたしません。さらに、BenQ コーポレーションは本書を改定する権利と、 このような改定や変更についていかなる人物に対しても通知する義務を負うこと なく内容を変更できる権利を有しています。

\*DLP 、Digital Micromirror Device 、および DMD は、Texas Instruments の商標です。 その他の著作権は各社または各組織に帰属します。

#### 特許

本 BenO プロジェクターには、次の特許が適用されます。

米国特許 6.837.608; 7.275.834; 7.181.318。台湾特許 202690; 205470; 1228635; 1259932。

中国特許(中国发明专利)ZL01143168.7; ZL03119907.0; ZL200510051609.2

は SRS Labs, Inc. の商標です。WOW HD テクノロジーは SRS Labs, Inc. か らのライセンスにより本機に組み込まれています。

WOW HD™ は、オーディオの再生品質を飛躍的に向上させて、低音と高音に深 みと厚さを与えてダイナミックな 3D 体験をお届けします。